
Doğru Kan Basıncı Ölçümü için İpuçları




Hasta kan basıncı ölçümü yapılmadan önce en az beş dakika süreyle oturtulmalıdır



Hasta sırtı destekli olarak ve ayakları yere düz basacak şekilde oturtulmalıdır



Yakın zamanda kahve veya sigara içmiş mi, idrar yapmış mı sorunuz



Doğru boyutta manşon kullanınız, eğer manşon sarıldığında üzerindeki “index” çizgisi bölge çizgilerinin dışında kalıyorsa bir büyük veya küçük manşon kullanınız



Arter işaretinin brakiyal arter ile aynı hizaya geldiğinden emin olunuz




Hastanın kolunun tam olarak desteklendiğine ve kalp seviyesinde olduğuna dikkat ediniz




Manşonu hiç bir zaman kalın giysilerin üzerine takmayınız



Şşşşşş... Ölçüm yapılırken konuşmak yok.



Ölçümü yaparken manşonu yavaaaaaşça sönümlendiriniz, en çok saniyede 2-3 mm!



Daha fazla bilgi için videomuzu izleyiniz

Bilgiler SunTech Medical tarafından sağlanmıştır
SunTechMed.com

SunTech Medical®
The Difference in Clinical Grade™

82-0532-38-RevA