



SunTech® *Tango*® M2 *STRESS BP*

Automated Blood Pressure Monitor
for Cardiac Stress and Exercise Testing

**KULLANICI
KILAVUZU**

Değişiklikler

Bu kılavuz, Parça numarası: 80-0055-10 Rev. A olarak tanımlanmıştır. Güncellenmiş bir versiyonun SunTech Medical web sitesinden indirilmesi mümkündür. Bu kılavuzda herhangi bir hata veya eksik fark ederseniz lütfen şu bilgileri kullanarak bize haber verin:

SunTech Medical, Inc.

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 ABD

Tel: 800.421.8626

919.654.2300

Faks: 919.654.2301

E-posta: CustomerService@SunTechMed.com

Web: www.SunTechMed.com

Telif Hakkı Bilgisi

Bu kılavuzdaki tüm içerik SunTech Medical'ın şirkete özel bilgisidir ve sadece Tango M2'yi çalıştırma, bakım veya servis amaçlarıyla sağlanmaktadır. Bu kılavuz ve içinde tanımlanan Tango M2, telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır ve bunlara göre SunTech Medical yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamazlar.

SunTech ve Tango, SunTech Medical, Inc. tescilli ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari marka isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Bu kılavuzdaki bilgiler sadece yön göstermeleri için sağlanmaktadır, haber verilmeden değiştirilebilir ve SunTech Medical'ın bir taahhüdü olarak kabul edilmemelidir. SunTech Medical bu kılavuzda bulunabilecek herhangi bir hata veya doğru olmama durumu açısından bir sorumluluk üstlenmez.

© 2014 SunTech Medical. Tüm hakları saklıdır.

Tango M2'ye Hoşgeldiniz!

Bu Tango M2 kan basıncı monitörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

SunTech Medical yirmi beş yılı aşkın süredir manuel ölçümlerin güvensiz veya imkansız olduğu zamanlarda kan basıncı ölçümleri almak için önde gelen teknoloji ve yenilikçi ürünlerin temel tedarikçisi olmuştur. Günümüzde klinik sınıf kan basıncı teknolojisinin sürekli olarak ilerletilmesine odaklanmaya devam ediyoruz.

Tango M2, eforlu sisteminizle çalışmak üzere spesifik olarak tasarlanmış olan Tango Efor Testi Kan Basıncı Monitörlerimiz serisinin en sonucusudur.

Yenilikler

- Tam renkli ekran
- Osilometrik (egzersiz dışı) OSC MODU
 - » **EKG bağlantısı olmadan KB ölçümleri**
- Güncellenmiş muhafaza
- Güç Açma/Kapama anahtarı
- USB bağlantısı
 - » **KB ölçümü verilerinin dışa aktarılması**
 - » **Yazılım/bellenimin kolayca yükseltilmesi**
- Daha kolay hasta bağlantısı için geliştirilmiş manşon konektörü

Aynı Kalanlar

- Oskültasyon DKA™ MODU teknolojisi
 - » **Egzersiz sırasında güvenilir KB ölçümü**
- K seslerinin dalgaformu görüntüsüyle birlikte KB ve diğer hasta bilgilerinin okunması kolay sayısal görüntüsü
- Alternatif grafik ekran, kan basıncı trendlerini gösterir
- Sezgisel "itme düğmeli" kontroller
- Sistem ayarlarına menüyle yönlendirilen basit erişim
- EKG tetiklerini otomatik olarak almak ve ölçümleri vermek üzere geniş bir eforlu sistem serisiyle uyumlu
- Mevcut SpO₂ seçeneği
- Mevcut Dahili EKG seçeneği
- SunTech's Orbit-K kan basıncı manşonu veya SunTech Tek Hastada Kullanımlık Kitiyle (tek kullanımlık manşon) kullanın

Daha önce bir SunTech Tango Efor Testi Kan Basıncı Monitörü kullandıysanız yeni Tango M2'ye sıkıntısız bir geçiş bekleyebilirsiniz.

İçindekiler

Tango M2'ye Hoşgeldiniz!

Değişiklikler	i
Telif Hakkı Bilgisi	i
Yenilikler	iii
Aynı Kalanlar	iii

İçindekiler

1. Güvenlikle İlgili Konular

Kullanım Amacı	1
Kullanım Endikasyonları	1
Kullanıcının Sorumluluğu	1
Önlemler ve Olası Advers Reaksiyonlar	2
Dikkat Edilecek Noktalar	4
Uyarılar ve Kontrendikasyonlar	4
Simgeler, Semboller ve Kısaltmalar	6
<i>Simgeler</i>	6
<i>Semboller</i>	7
<i>Sık Kullanılan Kısaltmalar</i>	9

2. Tango M2'yi Kurma

Monitörü Paketinden Çıkarma	10
Arka Panel Konfigürasyonu	11
Eforlu Sisteminizle	12

<i>Arayüz Notları/E-Kütüphane</i>	12
<i>Monitöre Bağlantıları Takma</i>	13
<i>Monitör ve Eforlu Sistem ayarlarını Seçme</i>	13
<i>Bağlantıları Doğrulama</i>	14
Eforlu Sistem Olmadan	14

3. Tango M2'yi Tanıma

Ön Panel	15
Ölçüm Görüntüsü	16
Grafik Görüntüsü	18
Ana Menü	20
<i>Monitör Kurulumu</i>	21
<i>Ölçüm Kurulumu</i>	22
<i>View (Görüntü)</i>	24
<i>Alarmlar</i>	25
<i>Ölçüm Tablosu</i>	26
<i>Son Test</i>	28

4. Bir Efor Testi Sırasında Tango M2 Kullanımı

Adım 1 - Kan Basıncı Manşonu Yerleştirme	29
<i>Orbit-K™ Manşonu</i>	29
<i>Tek Kullanımlık Manşon</i>	30
Adım 2 - EKG Sinyali Doğrulama	32
Adım 3 - Kan Basıncı Ölçümleri Alma	32

Ölçümlerin Görüntülenmesi	33	Atma	47
Zamanlanmış Aralıklarla Ölçümler	33	8. Aksesuarlar ve Yedek Parçalar	48
Bir Ölçümü Durdurma	33	9. Durum Mesajları ve Alarmlar	50
STAT Modu	34	Durum Mesajları	50
DKA™ MODU ve OSC MODU	34	Aralık Dışı Ölçümler	55
Monitör Uyku Modu	35	Alarmlar	56
Adım 4. Yeni bir Hastaya Hazırlanma	35	Servis Merkezleri	57
Bir Egzersiz Efor Testi Yapma İpuçları	36	10. Sık Sorulan Sorular	58
5. Tango M2'yi Eforlu Sistem olmadan Kullanma	38	11. Teknik Bilgi	62
Adım 1 - Kan Basıncı Manşonu Yerleştirme	38	EMC Beyanı	62
Adım 2 - Hasta EKG Bağlantıları	38	Spesifikasyonlar, Kan Basıncı Ölçümü	67
Adım 3 - Kan Basıncı Ölçümleri Alma	39	Kan Basıncı Verileri ile İlgili Notlar	68
Adım 4 - Yeni Hastaya Hazırlanma	39	Spesifikasyonlar, Puls Oksimetre	68
6. Tango M2 Kullanma Seçenekleri	40	Sınırlı Garanti	68
Puls Oksimetre (SpO ₂)	40	Ek A - Uyumlu Eforlu Sistemler	70
Kulaklıklar	41	Ek B - Uyumlu Eforlu Sistemler için Kablolar	72
7. Tango M2 Bakımı	42	Ek C - SpO₂ Performans Doğruluğu	74
Temizlik	42	Ek D - İndirme Talimatı	77
Önleyici Bakım	44		
Sistem Kendi Kendine Kontrolleri	44		
Değiştirilebilir Kısımlar	44		
Rutin Kalibrasyon	45		
Yazılım Güncellemeleri	46		

Güvenlikle İlgili Konular

1.

Kullanım Amacı

Tango M2, isteğe bağlı olarak kardiyak veya egzersiz efor testinde oksijen satürasyonunu (SpO_2) izleme kapasitesine sahip non invaziv bir kan basıncı monitörüdür. Bir hastanın sistolik ve diastolik kan basıncını ve SpO_2 seçeneğiyle arteriyel kanın yüzde oksijen satürasyonunu ölçer ve gösterir.

Tango M2'yi sadece bir doktorun gözetimi altında yetişkin hastalarda kardiyak veya egzersiz efor testi yapılırken kullanın.

Kullanma Endikasyonları

SunTech Medical Tango M2 NİKB (noninvaziv kan basıncı) monitörü ve isteğe bağlı Puls Oksimetrenin hastaneler, tıbbi tesisler ve subakut ortamlarda yetişkin hastalarda kan basıncı, nabız hızı ve arteriyel hemoglobinin işlevsel oksijen satürasyonunu (SpO_2) ölçme ve görüntüleme için kullanılması endikedir.

Atriyal veya ventriküler fibrilasyon, aritmiler, kalp pilleri vs. varlığı Tango M2 monitörünün normal işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.

Kullanıcının Sorumluluğu

Tango M2 ürününüz sağlanan talimatla uyumlu olarak kurulduğunda, çalıştırıldığında, bakımı yapıldığında ve tamir edildiğinde bu kullanma kılavuzu ve beraberindeki etiketler ve insertlerde yer alan tanımıyla uyumlu olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Şunlar sizin sorumluluğunuzdadır:

- Cihazın kalibrasyonunu yılda bir kontrol etmek.
- Hatalı bir cihazı asla bilerek kullanmamak.
- Kırık, aşınmış, kayıp, tam olmayan, hasarlı veya kontamine parçaları hemen değiştirmek.

- Tamir veya deęiřtirme gerekli hale gelirse en yakın SunTech onaylı servis merkezi ile irtibat kurmak. Onaylı servis merkezlerinin bir listesi kılavuzda veya www.SunTechMed.com web sitemizde yer almaktadır.
- Cihazın güvenilirlięi, bu kılavuzda ayrıntıları verildięi řekliyle alıřtırma ve servis talimatına uyuma baęlıdır.

Ayrıca cihazın kullanıcısı SunTech Medical veya yetkili servis personeli dıřında herhangi biri tarafından yapılan deęiřiklik, hasar, uygunsuz tamir, hatalı bakım ve uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir arızadan tek bařına sorumludur.

Önlemler ve Olası Advers Reaksiyonlar

Tango M2 Kullanımı

Sadece SunTech Medical tarafından saęlanan kan basıncı (KB) manřonlarını kullanın.

İřlem sırasında hastayı dikkatle izleyin. Tüm hastalarda basın uyumluluęundan emin olun. Hastada veya ünitelerde bir anormallik olursa alıřmayı hemen durdurun ve hastadan SpO₂ sensörü ve elektrotları (geerliyse) ayırın.

Herhangi bir kan basıncı ölçümü veya oksijen satürasyonu ölçümünün doęruluęu hastanın pozisyonu, fiziksel durumu ve bu kılavuzda ayrıntıları verilen alıřtırma talimatı dıřında alıřtırmadan etkilenebilir. Kan basıncı ve oksijen satürasyonu ölçümlerinin yorumlanması sadece bir doktor tarafından yapılmalıdır.

Hamile kadınlar, 13 yař altında çocuklar ve yenidoęanlarda kullanıldıęında güvenlik ve etkinlik belirlenmemiřtir.

Puls Oksimetre

Sadece SunTech Medical tarafından saęlanan noninvaziv puls oksimetre (SpO₂) sensörleri kullanın.

Sensörün uygun řekilde konumlandığını doęrulamak ve hastanın dolařımı ve cilt hassasiyetini kontrol etmek üzere SpO₂ sensörünün uygulama bölgesini sık sık kontrol edin.

Puls oksimetre doęruluęunun kontrolünü etkileyebilecek faktörler:

- elektrocerrahi enterferans
- arteriyel kateterler, kan basıncı manřonları, infüzyon hatları vs.

- sensörde nem
- uygun şekilde takılmamış sensör
- yanlış sensör tipi
- zayıf nabız kalitesi
- venöz pulsasyonlar
- anemi veya düşük hemoglobin konsantrasyonları
- kardiyovasküler boyalar
- sensörün kalp seviyesinde olmaması
- takma tırnaklar ve koyu renkli oje

Olası Advers Reaksiyonlar

KB manşonu, SpO₂ sensörü veya elektrotlar bölgesinde manşonun, sensörün veya elektrotların kumaş materyali nedeniyle ürtiker (kabank ödemli cilt veya müköz membran bölgeleri ve şiddetli kaşınma dahil alerjik reaksiyon) oluşumu dahil olmak üzere alerjik ekzantem (septomatik döküntü) oluşabilir.

KB manşonu uygulandıktan sonra kolda peteşi oluşumu (ciltte beliren ve kan içeren küçük bir kırmızı veya morumsu leke) veya Rumpel-Leede fenomeni (çok sayıda peteşi) oluşabilir ve bunlar idiyopatik trombositopeni (kanamalı durumlarla ilişkili olarak trombosit sayısında spontan ve uzun süreli azalma) veya flebit (bir vende enflamasyon) durumuna ilerleyebilir.

Dikkat Edilecek Noktalar

Amerika Birleşik Devletleri yasaları uyarınca, bu cihaz yalnızca bir doktor tarafından ya da bir doktorun isteği üzerine satın alınabilir.

Tango M2 NIBP monitörü defibrilatör korumalıdır Puls oksimetre defibrilatör korumalı değildir.

Uyarılar ve Kontrendikasyonlar



UYARI: Bu ekipmanda modifikasyona izin verilmez.

İşlem sırasında daima uygun resüsitasyon ekipmanı ve personel bulunduğundan emin olun.

Tüm alarmlar eğer teste devam edilirse olası bir artmış zarar görme riskine işaret eder.

Eğer monitör diagnostik otomatik testinde başarısız olursa veya bir KB manşonu takılı değilken sıfırdan yüksek bir basınç gösterirse veya SpO₂ sensörü takılı değilken bir oksijen satürasyonu değeri gösterirse KULLANMAYIN. Böyle bir ünite tarafından gösterilen değerler yanlış olabilir.

Yenidoğanlarda, çocuklarda ve kolay morarmaya yatkın olduğu bilinen hastalarda KULLANMAYIN.

KB manşonunu İV infüzyon için kullanılan bir uzva UYGULAMAYIN çünkü manşonun şişirilmesi infüzyonu engelleyip hastaya zarar verebilir.



Dikkat: Bağlantı borusunun bükülmesi nedeniyle sürekli MANŞON basıncı yüzünden HASTANIN zarar görmesi ile sonuçlanan kan akışı önlenmesinden kaçınılmalıdır.



UYARI: OTOMATİK SFİGMOMANOMETRENİN çalışmasının hastanın kan dolaşımının uzun süreli bozulmasına neden olmadığını kontrol etmek (örneğin ilgili uzvun gözlenmesiyle) gereklidir.



KB manşonunu bir yara üzerine UYGULAMAYIN çünkü daha fazla hasara neden olabilir.

KB manşonunu tek mastektomi tarafındaki kol üzerine UYGULAMAYIN. Çift mastektomi durumunda daha az dominant kol tarafını kullanın.

Çok sık KB ölçümleri kan akışının engellenmesi nedeniyle hastanın zarar görmesine neden olabilir.

KB manşonuna basınç uygulanması aynı uzuvda aynı anda kullanılan izleme ekipmanının işlevini geçici olarak kaybetmesine neden olabilir.

SpO₂ sensörünü, KB manşonu veya başka herhangi bir kan akışı sınırlayıcıyla aynı uzva UYGULAMAYIN. Nabız ölçümlerinin önlenmesi nedeniyle izleme kaybı oluşabilir.

Yanıcı anestetikler varlığında KULLANMAYIN; bu durum bir patlamaya neden olabilir. Monitör, oksijenden zenginleştirilmiş bir ortamda kullanılmaya uygun değildir.

KB ölçümünü etkileyebileceğinden hasta borusunun sıkışması veya sınırlanmasından kaçının.

SIVILARA MARUZ KALMA: Monitörü herhangi bir sıvıya BATIRMAYIN, üstüne sıvı KOYMAYIN veya üniteyi herhangi bir sıvı deterjan veya temizlik ajanıyla temizlemeye KALKIŞMAYIN. Bunlar bir elektriksel tehlikeye yol açabilir. Temizlik talimatı için bu kılavuzdaki Temizlik kısmına başvurun. Bu durumlardan herhangi biri olursa lütfen SunTech Medical ile irtibat kurun. Su veya Partiküllü Maddelerin Zararlı Girişine Karşı Koruma - Normal Ekipman (koruma yok, IPX0)

SpO₂ sensörünün ıslanmasına izin VERMEYİN.

Hasarlı bir KB manşonu veya SpO₂ sensörünü KULLANMAYIN.

ÜNİTE KAPAKLARINI ÇIKARMAYIN. Bu durum tehlikeli voltaja maruz bırakabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Monitör, kullanıcının servis verebileceği herhangi bir bileşen içermez.

KENDİNİZ TAMİRAT YAPMAYIN: SunTech Medical tarafından servis konusunda eğitilmemiş veya otomatik kan basıncı ekipmanının tamiri veya çalışmasını iyice anlamayan herhangi bir kişi bir tamir yapmamalı ve buna kalkışmamalıdır. (Sağlanandan farklı bir bileşenin kullanılması ölçüm hatasına neden olabilir).

Monitörü güç kablosuna erişip elektrik beslemesinden ayırmanın zor olacağı şekilde KONUMLANDIRMAYIN. Güç kablosunun monitöre DC güç bağlantısı, ana şebekeden ayırma yoludur.

Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için bu ekipman sadece koruyucu topraklı bir ana şebekeye bağlanmalıdır.

Monitörü EN60601-1 ile uyumlu olmayan ekipmana BAĞLAMAYIN. Monitör bir hastaya bağlı olduğunda monitörün RS-232 konektörü ve USB-B portu sadece EN60601-1 ile uyumlu ekipmana bağlanmalıdır.

Simgeler, Semboller ve Kısaltmalar

Simgeler

Bu kılavuzda, Tango M2 ekipmanında ve ambalajda kullanılan aşağıdaki simgeler sadece SunTech Medical'a özgüdür.



Kan basıncının oskültasyonla ölçümü için DKA™ MODU (egzersiz sırasında).



Kan basıncının osilometrik ölçümü için OSC MODU (egzersiz dışı).



KB manşonu için Hasta Kablosu bağlantısı (pnömatik).



K sesi mikrofonu için Hasta Kablosu bağlantısı.



Uyarı mesajı



Dikkat mesajı

Semboller

Aşağıdakiler Tango M2 ekipmanı ve ambalajında kullanılan standardize sembollerdir.

	SpO ₂ Sensörü. BF Tipi Uygulanan Kısım		EKG Girişi.
	RS-232 Seri iletişim portu		9 V DC girişi
	BNC harici EKG tetiği		Kulaklık
	USB-A veya USB-B		Defibrilatör korumalı
	ETL Sertifikasyonlu		Güç kaynağı tehlikeli olabilecek materyaller içerir. Uygun şekilde atılmalıdır.
	Güç Açık/Kapalı		Kullanıcı Kılavuzuna başvurun
	SpO ₂ alarmı yok		Dikkat, beraberindeki belgelere başvurun
	Üretim Tarihi		Üretim Tarihi
	TUV Uluslararası Onayı		Toprak



TUV Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Onayı



PSE İşareti: Japon Tıbbi Cihaz Onayı



İçinde servis verilebilecek kısım yoktur, lütfen uygun şekilde atın



ELSA 2007, CEC etkinlik seviyesi V EU (EC) No 278/2009 Faz II ile uyumludur



Sevkiyat Sıcaklığı -20°C ile 65°C arasında tutulmalıdır



Sevkiyat Nemi %15 ile %90 arasında tutulmalıdır



Garanti Mührü



Hem Kanada hem ABD gerekliliklerine göre UL tarafından sertifikalı, tanınan bileşen



Çıkış bağlantısı konfigürasyonu - pozitif voltaj; negatif kalkan



Sadece içerde kullanım için



Ürün, RoHS direktifi, 2002/95/EC gereklilikleriyle uyumludur



Kırılabılır



CE İşareti: Avrupa Birliği standartlarını karşılar (0413)



Madde ve sevkiyat konteyneri kuru tutulmalıdır



Sınıf II izolasyon ekipmanı



Avrupa Yetkili Temsilcisi

Sık Kullanılan Kısaltmalar

BP (KB) Kan Basıncı

**BPM
(Atım/dk)** Dakikada Atım

DKA™ Boyutsal K sesi Analizi

**K-sounds
(K sesleri)** Korotkoff sesleri

**MAP
(OAB)** Ortalama Arteriyel Basınç

DIA (DİA) Diastolik KB

**NIBP
(NİKB)**

Noninvaziv Kan Basıncı

OSC

Osilometrik

SpO₂

Arteriyel Kanın (hemoglobin) Yüzde Oksijen Satürasyonu

SPU

Tek Hastada Kullanımlık

SYS (SİS)

Sistolik KB

2.

Tango M2'yi Kurma

Tango M2, eforlu sisteminizle doğrudan çalışmak üzere tasarlanmıştır. İki cihaz uygun şekilde bağlandığında, efor testi çalışması sırasında eforlu sistem otomatik olarak monitörden kan basıncı ölçümleri almasını ister. Tango M2, eforlu sisteme kan basıncı, SpO₂ ve kalp hızı ölçüm verilerini geri gönderir. Lütfen monitör ile eforlu sistem arasında uygun kurulum için Tango M2 monitörünüz içindeki E-Kütüphaneye başvurun.

İsteğe bağlı Dahili EKG ile Tango M2 bir eforlu sisteme bağlanmadan da kullanılabilir.

Bu bölüm monitörünüzü her iki durum için nasıl kuracağınızı tanımlamaktadır.

Monitörü Paketinden Çıkarma

Tango M2'nizi paketinden çıkarır çıkarmaz tüm bileşenlerin bulunduğundan emin olun.


Tango M2 ile sipariş verdiğiniz seçenekler temelinde hangi bileşenleri almanız gerektiğini belirten, iç tepsideki ayrı paketleme etiketine başvurun.

10

Arka Panel Konfigürasyonu

Tüm Tango M2 bağlantıları monitörün arkasındadır.

- Eforlu sisteminizi Tango M2'ye BNC harici EKG ve RS-232 kabloları kullanarak bağlayın. Tango M2'niz bu seçenekle geldiyse RS-232 kablosu yerine USB kablosunu kullanabilirsiniz. Lütfen bu iki sistem arasında doğru kurulumu görmek için Tango M2 ürününüz içindeki E-Kütüphanede arayüz notlarına bakın.
- Hasta Kablosu ve EKG Kablosu "Defibrilasyon Korumalı BF Tipi Uygulanan Kısımdır" ve SpO₂ bir "BF Tipi Uygulanan Kısımdır."
- Tango M2'nizin Dahili EKG seçeneği varsa bir EKG konektörü bulunacaktır. Aksi halde EKG portunda bir tıkaç olacaktır.



Eforlu Sisteminizle

Tango M2 çok çeşitli eforlu sistemlere bağlanabilir. Ek A, uyumlu eforlu sistemlerin bir listesini içermektedir.

Tango M2'nin bir eforlu sisteme bağlanması, kan basıncı ve EKG eforlu sistem ekipmanına aşına bir biyomedikal teknisyen veya başka kişi tarafından yapılmalıdır. SunTech Medical satış temsilciniz size bu kurulum konusunda yardımcı olabilir.

Arayüz Notları

SunTech Medical çoğu Tango M2 uyumlu eforlu sistem için arayüz notları sağlayabilir. Arayüz Notları, ayrıntılı talimat ve ayrıca uygun kurulum ve kullanım hakkında destekleyici çözümler ve sık sorulan sorular içerir.

Herhangi bir uyumlu eforlu sistem için Arayüz Notları indirmek üzere www.SunTechMed.com adresindeki SunTech Medical web sitesini ziyaret edin. Support (Destek) sekmesine gidin ve sonra şunları seçin: [Customer Technical Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango M2 >Interface Notes \(Müşteri Teknik Desteği > İndirme Kütüphanesi > Efor KB Monitörleri > Tango M2 > Arayüz Notları\)](#). Burada mevcut Arayüz Notlarının bir listesini bulabilirsiniz.

Ayrıca iki sistem arasındaki kurulumu yardımcı olması için Tango M2 monitörünüz içindeki E-Kütüphaneye başvurabilirsiniz: [Main Menu > Monitor Setup > E-Library > Interface Notes \(Ana Menü > Monitör Kurulumu > E-Kütüphane > Arayüz Notları\)](#). Buradan mevcut Arayüz Notlarının bir listesini bulabilirsiniz.

NOT: Kurulumu devam etmeden önce eforlu sisteminiz için Arayüz Notlarına başvurun!

Eforlu sisteminiz Arayüz Notları kütüphanesinde listede verilmemişse SunTech Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun:

E-posta CustomerService@SunTechMed.com

Telefon ABD: 800.421.8626 / 919.654.2300

Avrupa, Akdeniz ve Doğu Afrika: 44 (0) 1865.884.234

Asya Pasifik: 852.2251.1949

Monitöre Bağlantıları Takma

Bir Güç Kablosunu Güç Kaynağına ve kullanılabilir bir AC güç çıkışına takın. Güç Kaynağını monitörün arkasındaki DC giriş konektörüne takın.

Hasta Kablosunu monitörün arkasındaki Mikrofon ve Pnömatik konektörlerine takın.

Tango M2'yi eforlu sisteme bağlamak için Arayüz Notlarında sağlanan talimatı izleyin.

Tango M2 monitörünü açmak için arkasındaki AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanın.

NOT: Tango M2 üstündeki mavi LED monitörün gücü her açık olduğunda yanacaktır.

SunTech Tango M2 logosu 30 saniye içinde kısa süreliğine belirir ve sonra yerini Ana Görüntü ekranı alır (varsayılan olan Ölçüm Görüntüsüdür).

Monitör ve Eforlu Sistem ayarlarını Seçme

Hem Tango M2 monitörü hem eforlu sistem için ayarları seçmek üzere Arayüz Notlarında sağlanan talimatı izleyin.

Eforlu sistemle iletişim konusunda zorluk çekerseniz SunTech Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun:

E-posta CustomerService@SunTechMed.com

Telefon **ABD:** 800.421.8626 / 919.654.2300

Avrupa, Akdeniz ve Doğu Afrika: 44 (0) 1865.884.234

Asya Pasifik: 852.2251.1949

Monitör ve eforlu sistem ayarları tamamlandığında kurulum tamamlanmıştır.

Bağlantıları Doğrulama

Kombine sistemi, Tango M2'nin eforlu sistemiyle uygun şekilde çalıştığını doğrulamak üzere bir kan basıncı ölçümü olarak test edin. Bu kılavuzda Bir Efor Testi Sırasında Tango M2 Kullanımı kısmındaki talimatı izleyin (Sayfa 29).

Eforlu Sistem Olmadan

Tango M2 bir eforlu sisteme takılmadan kullanılabilir.

NOT: Tango M2'nizin Dahili EKG seçeneği varsa hem oskültasyonla hem osilometrik kan basıncı ölçümleri alabilir. Tango M2'nizin dahili EKG seçeneği yoksa sadece osilometrik kan basıncı ölçümleri alabilir.

Kurulum, otomatik kan basıncı ve EKG ekipmanına aşına eğitimli bir biyomedikal teknisyen veya yetkili bir SunTech distribütörü tarafından yapılmalıdır.

Bir Güç Kablosunu Güç Kaynağına ve kullanılabilir bir AC güç çıkışına takın. Güç Kaynağını monitörün arkasındaki DC giriş konektörüne takın.

Hasta Kablosunu monitörün arkasındaki Mikrofon ve Pnömatik konektörlerine takın. EKG Kablosunu monitörün arkasındaki Dahili EKG konektörüne takın.

Tango M2 monitörünü açmak için arkasındaki AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanın.

NOT: Tango M2 üstündeki mavi LED monitörün gücü her açık olduğunda yanacaktır.

SunTech Tango M2 logosu 30 saniye içinde kısa süreliğine belirir ve sonra yerini Ana Görüntü ekranı alır (varsayılan olan Ölçüm Görüntüsüdür).

Tango M2'yi dahili EKG ile kullanıyorsanız SunTech şunları seçerek bir CUSTOM ECG (ÖZEL EKG) tetiği ayarlanmasını önerir: **Main Menu > Monitör Setup > Stress System > Custom > Protocol: (Ana Menü > Monitör Kurulumu > Eforlu Sistem > Özel > Protokol:) SUNTECH > ECG Trigger (SUNTECH > EKG Tetiği): INTERNAL (DAHİLİ)**

Tango M2 artık bir eforlu sisteme bağlı olmadan kan basıncı monitörü olarak kullanılmaya hazırdır.

Tango M2'yi Tanıma


3.

Tango M2 hasta ölçümlerini görmek için Ana Ekran olarak seçilebilecek iki farklı ekran sunar: Measurement View (Ölçüm Görüntüsü) (varsayılan ayar) ve Graph View (Grafik Görüntüsü).

Ana Menüü kullanarak monitörünüzün görüntüsünü değiştirebilir, monitörün parlaklığını ayarlayabilir, ölçüm ayarlarını değiştirebilir, kullanıcı tarafından tanımlanmış alarmları ayarlayabilir ve ölçüm verilerinizi görebilirsiniz. Bu ekran görüntülerinin ve işlevlerin her biri bu kılavuzda daha sonra tanımlanmıştır.


Ön Panel

AÇMA/KAPAMA düğmesi mavidir ve monitörün sağ üst arka köşesinde bulunur. Monitörü çalıştırmak için ön panelde bulunan altı düğmeyi kullanın Tango M2 üstündeki mavi LED monitörün gücü her açık olduğunda yanacaktır.



Ölçüm Görüntüsü

Ölçüm Görüntüsü ekranı mevcut veya en son hasta ölçümünü sayısal ölçümler olarak gösterir.



Yeşil bir "koşan adam" simgesi monitörün oskültasyon (egzersiz) DKA™ MODUNDA kan basıncı ölçümleri almaya ayarlı olduğuna işaret eder.



İçinden çizgi geçen dairesel turuncu bir "koşan adam" simgesi monitörün osilometrik (egzersiz dışı) OSC MODUNDA kan basıncı ölçümleri almaya ayarlı olduğuna işaret eder. Hasta hareketsiz durmalıdır.

Daha fazla bilgi için bu kılavuzda DKA™ MODU ve OSC MODU kısmına bakınız (Sayfa 34).

Ölçüm Görüntüsü Notları:

Tam KB ve Sadece Sistolik Ölçümleri

- SYS alanı bir ölçüm gösteriyor ama DIA alanı boşsa monitör sadece sistolik kan basıncı ölçümleri almak üzere ayarlanmıştır.

Ortalama Arteriyel Basınç

- Ortalama Arteriyel Basınç kapalı olduğunda MAP (OAB) alanı boş olacaktır ve MAP simgesi görülmeyecektir. (Bu bir fabrika ayarıdır. OAB, ABD'de kullanılamaz.)

Kalp Hızı

- DKA™ MODUNDA bir KB ölçümü alınırken yanıp sönen bir kalp simgesi ölçümün sistolik/diastolik aralığına işaret eder (yani K sesleri saptanmıştır).
- OSC MODUNDA, KB ölçümü sonuna kadar KH gösterilmez.

SpO₂

- SpO₂ alanı eğer SpO₂ sensörü monitöre takılıysa ama bir hastaya bağlı değilse çizgiler gösterir.
- SpO₂ alanı SpO₂ bağlı değilse gri renktedir ve SpO₂ bağlıysa mavi renktedir.
- SpO₂ alanı monitöre bir SpO₂ sensörü bağlı değilse boş olacaktır.

Aralık / Zamanlayıcı


- Zamanlayıcı, değeri dakikalar ve saniyeler olarak gösterilir.
- Aralık "EXT/MAN" (HARİCİ/MANUEL) olarak gösterildiğinde monitör KB ölçümlerini, ya bir eforlu sistem tarafından veya manuel olarak düğmeye basılmasıyla istendiğinde yapacaktır. Zamanlayıcı son KB ölçümünün sonundan yukarıya doğru sayar. Saat simgesi inaktiftir.
- Bir Aralık süresi gösterildiğinde monitör KB ölçümlerini zamanlanmış aralıklarla alır (ayrıca bir eforlu sistem tarafından veya manuel olarak düğmeye basılmasıyla istendiği zaman). Zamanlayıcı son KB ölçümünün başlangıcından yukarıya doğru sayar. Saat simgesi sonraki ölçümün ne zaman yapılacağını gösterecek şekilde dolar.
- STAT modundayken, kırmızı STAT simgesi gösterilir. Zamanlayıcı son KB ölçümünün sonundan yukarıya doğru sayar.

Dalgaformu Ekranı

- Dalgaformu normalde manşonda mikrofonun aldığı K seslerini gösterir. Dalgaformu, EKG kanalını göstermek üzere ayarlanabilir ama 60 saniyeden sonra tekrar K seslerini göstermeye döner.

Grafik Görüntüsü

Grafik Görüntüsü, Ölçüm Görüntüsünde kullanılabilen diğer ölçümlerin sayısal görüntüsüne ek olarak en son kan basıncı ölçümlerinin grafik bir özetini gösterir.



İçinden çizgi geçen dairesel turuncu bir "koşan adam" simgesi monitörün osilometrik (egzersiz dışı) OSC MODUNDA kan basıncı ölçümleri almaya ayarlı olduğuna işaret eder. Hasta hareketsiz durmalıdır.



Yeşil bir "koşan adam" simgesi monitörün oskültasyon (egzersiz) DKA™ MODUNDA kan basıncı ölçümleri almaya ayarlı olduğuna işaret eder.

Daha fazla bilgi için bu kılavuzda DKA™ MODU ve OSC MODU kısmına bakınız (Sayfa 34).

Grafik Görüntüsü Notları:

KB Trendi Grafiği

- Grafik bir defada 15 adede kadar ölçüm gösterir ama 50 KB ölçümü tutabilir. En son 50 ölçümü görmek üzere ileri ve geri kaydırmak için YUKARI ve AŞAĞI oklarını kullanın.
- Tam KB ölçümleri bir çubukla gösterilir; sadece sistolik ölçümler bir noktayla gösterilir. Hata veya durum mesajlarının yer aldığı ölçümler grafikte gösterilmeyecektir.
- Vurgulanan ölçüm için sıra numarası, KB ve kalp hızı değerleri ekranın üst kısmında gösterilir.

KB Ölçümü / Manşon Basıncı

- En son KB ölçümü ekranın sağ üstünde gösterilir.
- Bir ölçüm alınırken manşon basıncı ekranın sağ üstünde gösterilir.

Kalp Hızı / Double Product

- Kalp Hızı varsayılan bir ayar olarak gösterilir; monitör bunun yerine Double Product göstermek üzere ayarlanabilir.

SpO₂, Harici/Manuel ve Aralık ile Dalgaformu Ekranı

- Ölçüm Görüntüsü kısmına başvurun.

Grafik Görüntüsünü Ana Görüntü ekranı olarak kullanmak üzere Ana Menüye erişmek için SEÇ kısmına basın. Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak şu kısma gidin: **View > Main Display > Graph (Gör > Ana Ekran > Grafik)** ve seçiminizi doğrulamak için SEÇ tuşuna basın. Sonra Ana Ekran (artık Grafik Görüntüsüne ayarlanmıştır) dönmek için BAŞLAT/DURDUR kısmına basın.

Ana Menü

Ana Menü ekranını görmek için SEÇ düğmesine basın.

Ana Menüü monitörü ayarlamak, ölçüm ve ekran ayarlarını yapmak, alarmları ayarlamak, ölçüm verilerini görmek ve dışa aktarmak ve referans bilgilerini görmek için kullanın.

MAIN MENU	
Monitor Setup	Stress System Custom
Measurement Setup	└ Protocol SunTech
View	└ ECG Trigger Digital Rising
Alarms	Language: English
Measurement Table	Date and Time
End Test	Brightness: 70
Exit	Sleep Mode After: 30
	Reset Warning Prompt
	E-Library
	System Info

- Ekran menüleri veya seçenek listelerini kaydırmak için YUKARI ve AŞAĞI düğmelerine basın.
- Bir listedeki vurgulanmış alt menü veya maddeyi doğrulamak için SEÇ düğmesini kullanın.

Herhangi bir menüde önceki menüye dönmek için EXIT (ÇIK) kısmına kaydırıp SEÇ kısmına basın.

Ana Menüde herhangi bir seviyeden Ana Ekranına dönmek için BAŞLAT/DURDUR kısmına basın.

Aşağıdaki tablolar Menü Seçenekleri, mevcut tercihler ve varsayılan ayarları liste halinde vermektedir.

Monitör Kurulumu

Menü Seçeneği		Seçenekler (Varsayılan)
Stress System (Eforlu Sistem)	Eforlu sisteminiz için önceden konfigüre edilmiş bir ayar seçin veya özel ayarları seçin:	Kullanılabilir ayarlar listesinden seçim yapın veya CUSTOM (ÖZEL) seçin
	Eğer "CUSTOM" (ÖZEL) ise protokolü ve EKG tetiğini seçin. Protokolü seçin:	Mevcut protokoller içinden seçim yapın veya SunTech seçin
	Tetik seçin	Analog Digital falling (Dijital azalan) Digital rising (Dijital artan) (varsayılan) Internal (Dahili)
Language* (Dil*)	Monitör ekranı için dili seçin:	English (İngilizce) (varsayılan) Fransızca , Almanca, İtalyanca, İspanyolca
Date & Time (Tarih ve Zaman)	Formatı seçin ve mevcut tarih ve zamanı ayarlayın.	
	Date format (Tarih formatı) seçin ve sonra Date (Tarih) kısmını ayarlayın:	AA/GG/YYYY, GG.AA.YYYY, GG AAA YYYY
	Time format (Zaman formatı) seçin ve sonra Time (Zaman) kısmını ayarlayın:	12 hr (12 sa): Format "HH:MM AM/PM (SS:DD ÖÖ/ÖS)" şeklindedir (HH (SS) = 01-12; MM (DD) = 00-59) 24 hr (24 sa): Format "HH:MM" (SS:DD) şeklindedir (HH (SS) = 00-23; MM (DD) = 00-59)
Brightness (Parlaklık)	Parlaklık seviyesini 0 ile 100 arasında ayarlayın. 0 en koyu renk, 100 en açık renktir.	70
Sleep Mode After (Şundan Sonra Uyku Modu)	Monitörün son aktiviteden sonra uyku moduna girmesi için zaman gecikmesini seçin:	Never (Asla) (varsayılan) 10 min (10 dk), 30 mins (30 dak)
Reset Warning Prompts (Uyarı Komutlarını Resetle)	DKA MODE (DKA MODU) kısmından OSC MODE (OSC MODU) kısmına geçmek için uyarı komutunu resetlemek üzere kullanın.	Yes / No (Evet / Hayır)
E-Library (E-Kütüphane)	Ekranda gösterilecek Tango M2 bilgisini seçin:	1. Interface Notes (Arayüz Notları), 2. Tutorials (Kurslar), 3. Status Messages (Durum Mesajları)

Menü Seçeneği		Seçenekler (Varsayılan)
System Info (Sistem Bilgisi)	Bellenim versiyonu ve dahili kart seri numarasını gösterir. Bir yazılım güncellemesi başlatmak için "Software Update" (Yazılım Güncellemesi) seçin Monitor Setup (Monitör Kurulumu) menüsüne dönmek için "Exit" (Çık) seçin.	Software Update / Exit (Yazılımı Güncelle / Çık)
Exit (Çık)	Ana Menüye dönmek için seçin.	

*Dil seçimi yapıldıktan sonra bu dilin yürürlüğe girmesi için Tango M2 gücü kapanıp açılmalıdır.

Ölçüm Kurulumu

Menü Seçeneği		Seçenekler (Varsayılan)
Measurement Mode (Ölçüm Modu)	Alınacak KB ölçümü tipini seçin: BP (KB) – hem sistolik hem diastolik / SYS (SİS) – sadece sistolik (OSC MODUNDA kullanılamaz)	BP / SYS (KB / SİS)
Interval (Aralık)	Harici/manuel tetikleme veya otomatik ölçümler için bir zaman aralığı seçin: Zaman aralıkları dk.sn şeklindedir.	EXT/MAN (HARİCİ/ MANUEL) (varsayılan) 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 4:00 5:00 10:00 20:00
Initial Inflate (İlk Şişirme)	Manşon için başlangıç şişirme basıncını 10 mmHg kademelerle 120-280 mmHg olarak seçin.	180 mmHg

Menü Seçeneği		Seçenekler (Varsayılan)
Max Inflate (Maksimum Şişirme)	Manşon için maksimum şişirme basıncını 10 mmHg kademelerle 120-280 mmHg olarak seçin.	280 mmHg
Deflate Rate (Söndürme Hızı)	Manşon için söndürme hızını seçin. AUTO (OTO) = yaklaşık 4 mmHg/kalp atımı Kalp hızı 100 atım/dk üzerindeyse monitör seçilenden daha yüksek bir hızda sönebilir.	AUTO (OTO) (varsayılan) 3 mmHg/sn 4 mmHg/sn 5 mmHg/sn 6 mmHg/sn 7 mmHg/sn 8 mmHg/sn
Beeper (Bipleyci)	Monitörün bir KB ölçümü sırasında ne zaman bipleyeceğini seçin:	Start (Başlangıç) Finish (Bitiş) (varsayılan) Both (Her ikisi) Never (Asla)
Stat Mode (Stat Modu) Tuşu	STAT modu sırasında alınacak KB ölçümü tipini seçin: BP (KB) – hem sistolik hem diastolik / SYS (SİS) – sadece sistolik (OSC MODUNDA kullanılamaz)	BP (KB) / SYS (SİS).
Exit (Çık)	Ana Menüye dönmek için seçin.	

View (Gör)

Menü Seçeneği		Seçenekler (Varsayılan)
Main Display (Ana Ekran)	Ana Ekran olacak görüntüyü seçin:	Measurement (Ölçüm) (varsayılan) / Graph (Grafik)
Waveform Display (Dalgaformu Ekranı)	Dalgaformu Ekranı alanında gösterilecek sinyali seçin: "ECG" (EKG) seçilirse sinyal 60 saniye boyunca gösterilecektir ve sonra Dalgaformu Ekranı K sesine dönecektir.	K-sound / ECG (K sesi / EKG)
Graph Display (Grafik Ekranı)	KB ölçümü altında Grafik Görüntüsünde gösterilen değeri seçin:	HR (KH) (varsayılan) / DP (Çift ürün)
BP Clear After (KB Şundan Sonra Silinecek)	Bir KB ölçümünün ekrandan silinmesi için zaman gecikmesini seçin: # = dakika	Never (Asla) 1 2 3 5 [dakika (varsayılan)] 10
BP Shrink After (KB Küçülme Süresi)	Bir KB ölçümünün daha küçük bir fontta gösterilmesinden önceki süreyi seçin: # = dakika	Never (Asla) 1 [dakika (varsayılan)] 2 3 5 10
New Patient (Yeni Hasta)	Eğer "Auto" (Oto) ise EKG sinyali 1 dakika kaybolduğunda monitör cevabını seçin: Eğer "Auto" (Oto) ise EKG sinyali 1 dakika kaybolduğunda monitör otomatik olarak resetlenir. Eğer "Prompt" (Haber Ver) seçilirse monitör "New Patient?" (Yeni Hasta) sorusu gösterir ve resetlemeden önce doğrulama gerektirir.	Auto / Prompt (Oto / Haber Ver) (varsayılan)

Menü Seçeneği		Seçenekler (Varsayılan)
BP Pressure Units (KB Basınç Birimleri)	KB ölçümleri için ölçüm birimini seçin:	mmHg (varsayılan) / kPa
Exit (Çık)	Ana Menüye dönmek için seçin.	

Alarmlar

Tango M2 şu parametreler için alarmlar ayarlamak üzere kullanılabilir.

Bir alarm ayarlandığında bir ölçüm alarm eşliğini aşıyorsa ölçüm sonunda 5 biplik bir sesli alarm verilecektir. Alarma neden olan ölçüm sarı gösterilecektir.

Aynı anda tetiklenirlerse düzenleyici alarmlar Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış alarlara göre öncelik taşır. Ancak alarmla ilişkili beş bip bir Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış alarmınki olacaktır. Tango M2 mümkünse her iki alarmı göstermeye çalışır ama Düzenleyici alarm her durumda esas alarm olacaktır.

Menü Seçeneği		Seçenekler (Varsayılan)
SYS High (Sis Yüksek)	Alarmı aktive etmek için yüksek sistolik basınç eşliğini seçin. Seçenekler şunlardır: 1) "OFF (KAPALI)", veya alarm için 10 mmHg kademelerle 2) DKA'da Sistolik Basınç için 50-270 mmHg veya 3) OSC'de Sistolik Basınç için 50-260 mmHg.	OFF (KAPALI) (varsayılan)
Sys Drop (Sis Düşme)	Alarmı aktive etmek için önceki ölçümden sistolik basınç düşmesini seçin. Seçenekler şunlardır: "OFF (KAPALI)" veya alarm için 5 mmHg kademelerle 10-100 mmHg düşme. Bu alarm yeni bir hasta başlatıldığında resetlenir.	OFF (KAPALI) (varsayılan)
DIA High (DIA Yüksek)	Alarmı aktive etmek için yüksek diastolik basınç eşliğini seçin. Seçenekler şunlardır: "OFF (KAPALI)" veya alarm için 10 mmHg kademelerle 20-160 mmHg diastolik basınç.	OFF (KAPALI) (varsayılan)
HR High (KH Yüksek)	Alarmı aktive etmek için kalp hızı eşliğini seçin. Seçenekler şunlardır: "OFF (KAPALI)" veya alarm için 10 atım/dk kademelerle 40-200 atım/dakika kalp hızı.	OFF (KAPALI) (varsayılan)

Menü Seçeneği	Seçenekler (Varsayılan)
Exit (Çık)	Ana Menüye dönmek için seçin.

Ölçüm Tablosu

Menü Seçeneği	Seçenekler (Varsayılan)	
<p>En son 6 ölçüm için veriler bir tabloda belirecektir: # (aşağıdaki nota bakınız) Date (Tarih) Time (Zaman) Systolic & Diastolic BP Readings (Sistolik ve Diastolik KB Ölçümleri) Heart Rate (Kalp Hızı) Mean Arterial Pressure (Ortalama Arteriyel Basınç) Status Messages (Durum Mesajları) (varsa) Ölçüm Tablosu 300 adede kadar ölçüm tutar. Verileri kaydırmak için OK düğmelerini kullanın. "#" alanı ölçümlerin sıralı, numaralandırılmasıdır (her Yeni Hasta tanımlandığında ilk KB ölçümü için bir "NP" kaydeder).</p>		
View Full Table (Tüm Tabloyu Gör)	Ölçüm verilerinin tablosunu tam ekran şeklinde görmek için seçin. Ana Menüye dönmek SEÇ kısmına basın.	geçersiz
Download Data (Verileri İndir)	Verileri bir USB-A flash diske indirmek için seçin.	geçersiz
Exit (Çık)	Ana Menüye dönmek için seçin. Bir "Clear measurement table? (Ölçüm tablosu silinsin mi?)" sorusu belirir. "Yes" (Evet) ise, veriler tablodan silinecektir. "No" (Hayır) ise, veriler kaydedilecektir.	Yes (Evet) No (Hayır)

Ölçüm Tablosu 300 adede kadar ayrı KB ölçümü tutar. Tabloda 300 KB ölçümü toplandıktan sonra yeni ölçümler en eski ölçümlerin üzerine yazılacaktır.

Ölçüm tablosundan flash diskinize verilerin nasıl indirileceği ve verilerin Excel'de nasıl formatlanacağı talimatı için lütfen Ek D kısmına bakınız.

MAIN MENU						
#	Date	Time	SYS	DIA	HR	
7	11-Feb-13	17:27	245	150	80	Δ
8	11-Feb-13	17:28	>270	105	74	
NP	11-Feb-13	17:32	>270	114	76	
NP	11-Feb-13	17:35	225	113	79	
2	11-Feb-13	17:38	225	113	79	
3	11-Feb-13	17:41	230	117	82	
End of data						
View All Readings						
Download Data						
Exit						

Testi Bitir

Ekrandaki ölçümleri silmek ve monitörü yeni bir hastaya hazırlamak “End Test (Testi Bitir)” kısmını kullanın.

Menü Seçeneği	Seçenekler (Varsayılan)
An “End Test?” (Testi Sonlandır) sorusu belirir. “Yes” (Evet) ise monitör ekrandan ölçümleri siler, yeni bir çalışmaya hazırlanır ve Ana Menüye döner. “No” (Hayır) ise monitör ölçüm ve ayarları tutar ve Ana Menüye döner.	Yes (Evet) (varsayılan) / No (Hayır)

Bir Efor Testi Sırasında Tango M2 Kullanımı

4.

Tango M2'yi bir eforlu sisteme bağılyken kullanmak için řu adımları izleyin:

1. Uygun manřon büyüklüğünü saęlamak için hastanın kolunu ölçün.
2. Hastanın koluna bir kan basıncı manřonu yerleřtirin
3. Monitörün bir EKG sinyali aldıęından emin olun
4. Kan basıncı ölçümleri alın
5. Testi sonlandırın / sistemi sonraki hasta için hazırlayın

Tango M2'yi eforlu sisteminizde kullanmadan önce kan basıncı ölçümleri alma ve EKG efor testleri yapmaya ařına olmalısınız.

Adım 1. Kan Basıncı Manřonu Yerleřtirme

Bir SunTech Orbit-K™ kan basıncı manřonu veya SunTech Tek Hastada Kullanımlık Kiti (tek kullanımlık bir kan basıncı manřonu ve mikrofon pedi ięerir) kullanın. Bu bölüm her iki manřon tarzı için uygun büyüklük seęimi ve yerleřtirme talimatı verir.

NOT: Manřonun hastanın koluna uygun řekilde oturması ve mikrofonun brakial arter üzerine (biceps ile triseps arasına) yerleřmesi önemlidir! Uygun olmayan manřon büyüklüğü belirleme ve yanlış yerleřtirilmiř bir mikrofon, atlanan veya yanlış ölçümlere ve düşük doęruluk derecesine neden olabilir.







Orbit-K™ Manřonu

Orbit-K manřonu dört büyüklükte bulunmaktadır. (Büyüklükler için lütfen bakınız Sayfa 48) Manřonun doęru büyüklükte olduęunu kontrol edin:

1. Mavi manřon ięindeki gri kılıfı katlayın (Velcro řeridinden uzaęa).
2. Manřonu hastanın üst kolu etrafına sarın.
3. INDEX kısmının (manřonun ucu) RANGE (manřonun üzerinde basılıdır) kısmı ięinde olduęundan emin olun.

4. Eğer INDEX kısmı RANGE kısmı dışındaysa yeni bir manşon büyüklüğü seçin. Bu bölüm her iki manşon tarzı için uygun büyüklük seçimi ve yerleştirme talimatı verir.

- Üst kolda biceps ile triceps arasında brakial arteri bulun. Sol kol tercih edilir.
- Manşon kılıfını hastanın kolu üzerine "ARTERY" işareti kolun aşağısına doğru işaret edecek şekilde kaydırın.
- "ARTERY" işaretinin altında bir mikrofon bulunmaktadır. Mikrofonun kolun iç kısmı üzerine, biceps ile triceps arasında doğrudan brakial arter üstüne yerleştirildiğinden emin olun. Manşonun kenarı ile dirsek arasında yaklaşık 3 ila 5 cm (iki parmak) olmalıdır.
- Manşondan 3 pinli mikrofon konektörünü Hasta Kablosundaki karşılık gelen konektöre takın. Bu konektör herhangi bir yönelimle yerleştirilebilir.
- Manşondan boruyu Hasta Kablosundaki karşılık gelen konektöre takın ve çevirin.
- Manşonu kol etrafına sarın ve sabitleyin. Kabloları hastanın bileğine sabitlemek için bilek şeritlerini kullanın.



NOT: Manşonu hastaya uygulamadan önce Hasta Kablosunu manşona takmayı daha kolay bulabilirsiniz.

Tek Kullanımlık Manşon

SunTech Tek Hastada Kullanımlık (SPU) kiti beş büyüklükte sağlanır. Her SPU kiti bir tek kullanımlık manşon ve bir tek kullanımlık mikrofon pedi içerir. Monitörle sağlanan Orbit-K manşonundan mikrofonu kullanabilirsiniz veya SunTech Medical'dan P/N 98-0235-00 ile ek mikrofonlar sipariş edebilirsiniz.

Mikrofonu Orbit-K manşonundan çıkarmak için Velcro şeridini açın ve mikrofonu kılıftan yavaşça çıkarın. Mikrofonu kullanmadan önce hafif bir tıbbi sınıf dezenfektanla temizleyin (temizlik için bakınız bölüm 7).








Manşonun doğru büyüklükte olduğunu kontrol edin:

1. Manşonu hastanın üst kolu etrafına sarın.
2. INDEX kısmının (manşonun ucu) RANGE (manşonun üzerinde basılıdır) kısmı içinde olduğundan emin olun.
3. Eğer INDEX kısmı RANGE kısmı dışındaysa yeni bir manşon büyüklüğü seçin.



UYARI: Hatalı bir manşon büyüklüğü kullanma hatalı ve yanlış yönlendiren KB ölçüleriyle sonuçlanabilir!

- a. Brakiyal arteri biceps ile triseps arasında bulun. Mikrofonu mikrofon pedi üstüne koyun. Mikrofon pedinden koruyucu filmi soyun.
- b. Mikrofonu hastanın kolu üzerine, mikrofonun kolun medial kısmına ve biceps ile triseps arasında doğrudan brakiyal arter üstüne yerleştirildiğinden emin olarak yerleştirin. Mikrofon pedi ile dirsek arasında yaklaşık 3 ila 5 cm (iki parmak) olmalıdır.
- c. Manşonu kol etrafına sarın ve sabitleyin.
- e. Manşondan 3 pinli mikrofon konektörünü Hasta Kablosunda karşılık gelen konektöre yerleştirin. Konektörler herhangi bir yönelimle yerleştirilebilir.
Manşondan boruyu Hasta Kablosundaki karşılık gelen konektöre takın ve çevirin.
- f. Kabloları hastanın bileğine sabitlemek için bilek şeritlerini kullanın.



NOT: Manşonu hastaya uygulamadan önce Hasta Kablosunu manşona takmayı daha kolay bulabilirsiniz.

Adım 2. EKG Sinyali Doğrulama

Tango M2'nin efor testi sırasında kan basıncı ölçümleri alması için bir EKG sinyali gerekir. Monitör bu EKG sinyalini hasta EKG bağlantıları kurulduktan sonra eforlu sistemden otomatik olarak alır

NOT: Tango M2 egzersiz başlamadan önce bir EKG sinyali olmadan kan basıncı ölçümleri almak üzere OSC MODUNDA kullanılabilir. Hasta bu ölçümlerin alınması sırasında hareketsiz durmalıdır! Daha fazla bilgi için bu kılavuzda DKA MODU ve OSC Modu kısmına başvurun.

Hasta EKG bağlantıları zaten yapılmamışsa EKG elektrotlarının yerleştirilmesi ve elektrot tellerinin bağlanması için eforlu sisteminizle sağlanan talimatı izleyin.

Tango M2 monitöründe stabil bir kalp hızı görüntülediğinden emin olun.

Adım 3. KB Ölçümleri Alın

NOT: Hasta egzersiz yaparken KB ölçümleri almak için Tango M2, DKA Moduna ayarlanmalıdır.



Efor testi başladıktan sonra eforlu sistem monitörden kan basıncı ölçümleri almasını isteyecektir. Manşon her ölçüm için otomatik olarak şişecektir. Ölçüm tamamlanmaya kadar "RELAX ARM BP in progress (KOLU GEVŞETİN KB ölçülüyor)" mesajı gösterilir ve sonra ölçüm gösterilir. Ayrıca monitörü kan basıncı ölçümleri alması için manuel olarak uyarmak üzere BAŞLAT/DURDUR düğmesine basabilirsiniz. Aynı düğme, gerekirse bir ölçümü kesmek için kullanılabilir.

Ölçümlerin Görüntülenmesi

Kan Basıncı ve Double Product ölçümleri, her ölçüm tamamlanın tamamlanmaz büyük font ile gösterilir. Bir dakikadan sonra bu ölçümler daha küçük bir fonta küçülür. Beş dakikadan sonra bu ölçümler kesik çizgilere resetlenir. (Bu süreler varsayılan ayarlardır ve [Main Menu](#) > [View \(Ana Menü\)](#) > [Gör](#) menüsü gösterilerek tekrar ayarlanabilir.)

Zamanlanmış Aralıklarla Ölçümler

Eforlu Sistem Tarafından Kontrol Ediliyorsa


Tango M2 bir eforlu sisteme bağlandığında KB aralıklarını eforlu sistem kontrol edecektir. Tango M2, eforlu sistemin yönettiği bir önceden belirlenmiş KB aralığı protokolünü izler. Bu durumda zamanlanmış aralıkların Tango M2 içinde programlanması gerekmez.

Eforlu Sistem Tarafından Kontrol Edilmeyen

Tango M2, [Main Menu](#) > [Measurement Setup](#) > [Interval \(Ana Menü\)](#) > [Ölçüm Kurulumu](#) > [Aralık](#) seçeneğinin seçilmesiyle bir ile 20 dakika arasında zamanlanmış aralıklarla ek kan basıncı ölçümleri alınacak şekilde ayarlanabilir.

Seçilen aralık süresi ekranda belirir. Zamanlayıcı son ölçümün başlangıcından yukarıya doğru sayar. Zamanlayıcı ayarlanmış zaman aralığına eriştiğinde yeni bir kan basıncı ölçümü yapılacaktır.

Zamanlanmış aralığa ayarlandığında monitör, eforlu sistemden harici komutlara ve BAŞLAT/DURDUR düğmesi kullanılarak manuel komutlara cevap vermeye devam eder. Her harici komut veya manuel komut aralık zamanlayıcısını tekrar başlatır.



Bir Ölçümü Durdurma

Devam etmekte olan bir kan basıncı ölçümünü durdurmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın. Manşon söner, monitör bir kez bipler (bipleyci kapatılmadıysa) ve ekranda: "ABORT (KES)" mesajı kısa bir süre için belirir. Kan basıncı ölçümü sonraki ölçüm alınincaya kadar kesik çizgiler gösterir.



STAT Modu

Zamana duyarlı veya acil durumlarda *tekrarlanan kan basıncı ölçümleri* almak için *STAT düğmesine* basın. Monitör 10 dakika boyunca tekrarlanan ölçümler alır. Manşon her ölçüm için otomatik olarak şişecektir. Ekranda kırmızı bir STAT simgesi görülür ve monitör STAT modunda olduğu sürece kan basıncı ölçümleri yanıp söner. STAT modunu BAŞLAT/DURDUR düğmesine veya tekrar STAT düğmesine basarak iptal edin. STAT modu ayrıca monitör, eforlu sistemden bir DUR mesajı alırsa iptal edilecektir. STAT ve BAŞLAT/DURDUR dışındaki tüm monitör düğmeleri STAT modu sırasında inaktiftir.

STAT modu için varsayılan ayar her ölçümün sonundan sonra 10 saniyede bir alınan ve hem sistolik hem diastolik ölçümleri içeren tam bir KB ölçümü yapmaktır. Monitör, [Main Menu > Measurement Setup > Stat Mode Key \(Ana Menü > Ölçüm Kurulumu > Stat Modu Tuşu\)](#) seçeneği kullanılarak 2 saniyede bir sadece sistolik ölçümler almak üzere resetlenebilir.

- Tam sistolik ve diastolik ölçümlerin ekranda belirmesi 30 saniye kadar kısa sürebilir.
- Sadece sistolik ölçümlerin belirmesi 15 saniye kadar kısa sürebilir.

10 dakikadan sonra veya STAT modu iptal edildiğinde Monitör Ana Ekran kısmına döner.


DKA™ MODU ve OSC MODU

Tango M2'nin varsayılan DKA™ MODU, kan basıncını ölçmek için bir oskültasyon tekniği kullanır.

SunTech Medical'ın şirkete özel Boyutsal K sesi Analizi (DKA™) algoritması parazitleri filtrelemek için EKG sinyali ve K sesi patern tanımayı kullanır ve böylece DKA™ MODUNU hasta hareketine yüksek ölçüde toleranslı hale getirir. DKA™ MODU monitörün hastadan bir EKG sinyali almasını gerektirir.

Bir EKG sinyali gerektirmeden kan basıncı ölçümleri alınabilmesi için alternatif bir osilometrik OSC MODU mevcuttur.

NOT: Hasta osilometrik ölçümler alınırken hareketsiz durmalıdır!



Osilometrik OSC MODUNU seçmek için DKA/OSC düğmesine basın. OSC MODU simgesi “NON-EXERCISE MODE / Patient must remain still” (EGZERSİZ DIŞI MOD / Hasta hareketsiz durmalıdır) mesajı ile belirir. OSC MODUNDAYKEN monitör davranışında bazı farklılıklar vardır:

KB Ölçümleri

- KB ölçümleri tam KB (sistolik ve diastolik) ölçüm olarak gösterilir. (OSC MODUNDA sadece sistolik ayarı kullanılamaz.)

Kalp Hızı

- Kalp Hızı, her KB ölçümü sonuna kadar gösterilmez.
- KALP simgesi yanıp sönmez.

Ana Menü Ayarları

- Dalgaformu Ekranı inaktiftir.
- Ölçüm Modu ve Stat Modu sadece KB olarak ayarlanabilir.
- Maks. Şişirme ve Söndürme Hızı için sabit düzenleyici standart ayarlar kullanılır.

Monitör Uyku Modu

Monitörde 30 dakika boyunca aktivite yoksa ve eforlu sistemden iletişim yoksa monitör uyku moduna girer. (Bu [Main Menu](#) > [Monitor Setup](#) > [Sleep Mode After](#) (Ana Menü > [Monitör Kurulumu](#) > [Şundan Sonra Uyku Modu](#)) seçeneği seçilerek resetlenebilecek bir varsayılandır.) Uyku Modu sırasında ekran boş görünür ama monitör üstündeki mavi LED yanacaktır.

Eforlu sistemden iletişim veya monitördeki bir düğmeye basılması monitörü uyandırır.

Adım 4. Yeni bir Hastaya Hazırlanma

Efor testi bittiğinde manşonu hastanın kolundan çıkarın. Manşonu Hasta Kablosundan ayırın.

NOT: Orbit-K manşonu kullanılıyorsa, manşon kılıfını ve manşonun içini hafif bir tıbbi sınıf dezenfektanla temizleyin. SPU kiti kullanılıyorsa, kullanılmış tek kullanımlık manşonu ve mikrofon pedini atın. Mikrofonu hastane sınıfı hafif bir dezenfektanla temizleyin ve gelecekte kullanılmak üzere tutun (bakınız bölüm 7).

Monitör, EKG sinyali bir dakikadan uzun süre kesildiğinde (yani EKG elektrot telleri hastadan çıkarıldığında) yeni bir hasta için otomatik olarak resetlenir. Tüm hasta bilgisi ekranları silinir.

Tango M2, [Main Menu](#) > [View](#) > [New Patient \(Ana Menü > Gör > Yeni Hasta\)](#) seçeneği seçilerek EKG sinyali kesildiğinde otomatik olarak resetlenmek yerine “New Patient? (Yeni Hasta?)” göstermek üzere ayarlanabilir.

Ayrıca monitörü yeni bir hasta için [Main Menu](#) > [End Test \(Ana Menü > Testi Sonlandır\)](#) seçerek manuel olarak resetleyebilirsiniz.

Bir Egzersiz Efor Testi Yapma İpuçları

Burada bir efor testi sırasında kan basıncı ölçümleri almak için faydalı öneriler vardır.

Pratik ölçümleri

Egzersize başlamadan önce birkaç ölçüm alın.

- DKA modunda hasta otururken veya hareketsiz dururken bir veya iki kan basıncı ölçümü alın. Böylece bir bazal KB oluşturulur.
- Ölçüm alınırken manşon basıncı ve K sesleri ekranını izleyin. K seslerini stetoskopiyle manuel olarak kan basıncı ölçüyormuş gibi duymanız gerekir.

Stabil bir bazal kan basıncı ölçümü aldıktan sonra efor testiyle devam edin. Zorluk çekiyorsanız, daha fazla öneri için bu kılavuzda Durum Mesajları ve Alarmlar kısmına başvurun.

Hastanızın kolunun rahat olduğundan emin olun

Kan basıncı ölçülürken hastanızın manşon kolunu hareket ettirmesini sınırlandırın. Hafif bir sallanma kabul edilebilir ama dirsekten bükme edilemez.

Manşon kolunun kaslarına fleksiyon yaptırılmasından kaçının.

Hastanız destek için koşu bandı çubuğuna tutunuyorsa manşon kolunun elini avuç içi yukarı olarak koşu bandı çubuğuna koymalarının uygun olup olmayacağına bakın. Başka bir seçenek hastanın manşonlu kolu ölçüm sırasında yan tarafına bırakmasıdır. Hastanın destek için çubuğa tutunması gerekiyorsa çubuğu mümkün olduğunca hafif tutmalarını önerin. Çubuğun sıkı tutulması hastanın kolundaki kas fleksiyonu nedeniyle k sesi mikrofonunun duyduğu paraziti artırabilir.



Kan basıncını daha yakından izlemek için

Hastanızın durumu stabil olmayan bir hal alırsa ve kendisini daha yakından izlemeniz gerekirse STAT düğmesine basarak monitörü STAT moduna ayarlayabilirsiniz.

STAT modunu BAŞLAT/DURDUR düğmesine veya tekrar STAT düğmesine basarak iptal edin.

Durum Mesajları ve Alarmlar Açısından İzleme

Bu kılavuzun Durum Mesajları ve Alarmlar kısmında Tango M2 Durum Mesajları ve Alarmlarının tam bir tanımı vardır.

Tango M2'yi Eforlu Sistem olmadan Kullanma

5.

Bir eforlu sisteme baęlı olmadığında Tango M2'yi Dahili EKG seçeneęiyle kullanmak üzere řu adımları izleyin:

1. Uygun manřon büyüklüğünü saęlamak için hastanın kolunu ölçün.
2. Hastanın koluna bir kan basıncı manřonu yerleřtirin
3. Hasta EKG baęlantılarını kurun
4. Kan basıncı ölçümlerini alın
5. Testi sonlandırın / sistemi sonraki hasta için hazırlayın

Tango M2'yi kullanmadan önce kan basıncı ölçümleri almaya ařına olmalısınız.

Adım 1. Kan Basıncı Manřonu Yerleřtirme

Bir SunTech Orbit-K™ kan basıncı manřonu veya SunTech Tek Hastada Kullanım Kiti (tek kullanımlık bir kan basıncı manřonu ve mikrofon pedi ięerir) kullanın.

NOT: Manřonun hastanın koluna uygun řekilde oturması ve mikrofonun üst kolun ię kısmında biceps ile triseps arasında brakial arter üzerine yerleřmesi önemlidir.


Her iki manřon tarzının uygun büyüklüğünün seçilmesi ve yerleřtirilmesi için bu kılavuzda önceki bölümdeki Adım 1. Kan Basıncı Manřonu Yerleřtirme kısmına bakınız.

Adım 2. Hasta EKG baęlantıları

3 EKG elektrodu bölgesini hazırlayın ve baęlayın: RL, V2 ve V6.

- Her elektrodu büyük bir kas kitlesi üstüne deęil kemikli bir bölgeye yerleřtirin.
- Her elektrotta cildi varsa fazla vücut kılını trař ederek hazırlayın. Her bölgeyi alkolle iyice temizleyin.

- En iyi sonuçlar açısından cilt empedansı, bir cilt empedans ölçüm cihazı ile ölçüldüğü şekliyle 5 kohm altında olmalıdır.



EKG kablosunu elektrotlara şu şekilde bağlayın:

- Yeşil elektrot kablosu RL'ye
- Sarı elektrot kablosu V2'ye
- Eflatun elektrot kablosu V6'ya

Tango M2 monitöründe stabil bir kalp hızı görüntülediğinden emin olun.

Adım 3. Kan Basıncı Ölçümleri Alma

Monitörü kan basıncı ölçümleri alması için manuel olarak uyarmak üzere BAŞLAT/DURDUR düğmesine basabilirsiniz. Diğer Tango M2 işlevleri hakkında bilgi için bu kılavuzun önceki bölümündeki Kan Basıncı Ölçümleri Alma kısmına bakınız:

- Zamanlanmış Aralıklarla Ölçümler
- Bir Ölçümü Durdurma
- STAT Modu
- DKA™ MODU ve OSC MODU
- Monitör Uyku Modu

Adım 4. Yeni bir Hastaya Hazırlanma

Kan basıncı ölçümleri almanız bittiğinde manşon ve EKG elektrotlarını hastadan çıkarın. Manşonu Hasta Kablosundan ayırın.

NOT: Orbit-K manşonu kullanılıyorsa, manşon kılıfını ve manşonun içini hafif bir tıbbi sınıf dezenfektanla temizleyin. SPU kiti kullanılıyorsa, kullanılmış tek kullanımlık manşonu ve mikrofon pedini atın. Mikrofonu hastane sınıfı hafif bir dezenfektanla temizleyin ve gelecekte kullanılmak üzere tutun.

Monitörün resetlenmesi hakkında bilgi için bu kılavuzda önceki bölümde Adım 4. Yeni bir Hastaya Hazırlanma kısmına bakınız.

Tango M2 Kullanma Seenekleri

6.

Puls Oksimetre (SpO₂)

İsteęe baęlı SpO₂ sensörü arteriyel kanın oksijen satürasyonunu ölçmenizi ve bu ölçümü Tango M2'de göstermenizi mümkün kılar. Tango M2'niz SpO₂ (PN #98-0233-00) ile gelmediyse, bu seçeneęi yerel SunTech Medical temsilcinizden sipariş edebilirsiniz (bakınız sayfa 69).

SpO₂ sensörü kablosunu monitörün arkasındaki SpO₂ konektörüne takın.

NOT: SpO₂ sensörünü kan basıncı manşonunun olmadığı kolda kullanın.


NOT: Sensör uygun şekilde konumlandırılmazsa ışığın dokudan geçmeyip puls oksimetre sonuçlarının doğru olmamasına neden olabilir. İyi performans için sensörün doğru yerleştirilmesi şarttır.

- SpO₂ Sensörü içine bir parmaęı (tercihan işaret, orta veya yüzük parmaęı) içerdeki parmak durdurucuya erişinceye kadar ilerletin. Başparmaęı kullanmayın.
- Tırnaęı sensörün üst kısmına bakacak şekilde tutun. Uzun tırnakların doğru parmak pozisyonunu engellemedięinden emin olun.

NOT: Bazı oje renkleri (özellikle koyu renk tonlar) veya takma tırnaklar ışık geçişini azaltıp puls oksimetrenin doğruluęunu etkileyebilir. SpO₂ sensörleri kullanmadan önce varsa ojeyi veya takma tırnakları çıkarın.

- Sensör kablosunu efor testi sırasında sabitlemek için parmakların tabanı etrafında tıbbi bant kullanın. Kabloyu sabitleyen bandın kan akışını sınırlamadıęından emin olun.

NOT: Hastada cilt hastalıkları nedeniyle banda hassasiyet olabilir. Hasta yapışkan materyale alerjik bir reaksiyon gösterirse yapışkan bant şeritlerinin kullanımını kesin.



Birkaç saniyeden sonra bir SpO₂ ölçümü gösterilecektir. SpO₂ ölçümü verileri her 1/3 saniyede güncellenir ve görüntülenen değer her saniye güncellenir. Bir ölçümü göstermek için 4 atımlık bir SpO₂ ortalaması kullanılır. Sinyaldeki herhangi bir geçici kayıp bu ortalama alınması işlemi nedeniyle bu ölçümün doğruluğunu etkileyecektir.

SpO₂ ile ilişkili bir alarm yoktur. Şu nedenlerden herhangi biri yüzünden bir SpO₂ ölçümü gösterilmeyebilir: sinyal zayıflığı veya kayıp ya da hasarlı bir kablo nedeniyle açık bir devre. Eğer kablonun voltajı kısa devre yaparsa Tango M2 kusur giderilinceye kadar kapanır. Hasarlı kablo durumunda SpO₂ kablosunu Tango M2'den çıkarın ve Tango M2'nin normal kullanımına devam edin. Hasarlı SpO₂ kablosu konusunda yardım için SunTech Müşteri Hizmetlerini arayın.

Kulaklık Kiti

Kulaklıklar manşonda mikrofonun aldığı K seslerini dinlemenizi mümkün kılar. Bu sesler manuel KB ölçerken duyulanlara benzerdir.

Kulaklık girişini monitörün sağ tarafındaki porta takın.

NOT: Kulaklıklar bir tanısıl araç olarak değil sadece bir değerlendirme/referans aracı olarak kullanılmalıdır.

7. Tango M2 Bakımı

Temizlik

Monitör



DİKKAT: Tango M2 sterilize edilemez. Monitörü herhangi bir sıvıya batırmayın veya herhangi bir sıvı deterjan, temizlik ajanı veya solventle temizlemeye kalkışmayın.

Yumuşak bir bezi hafif, tıbbi sınıf dezenfektanla nemlendirin ve yüzey tozunu ve kirini gidermek üzere monitörü silin.

Orbit-K Manşonu

NOT: Orbit-K manşonu ve hasta kablosu her efor testi tamamlandığında temizlenmelidir.

Periyodik olarak keseyi ve mikrofonu temizlik için çıkarın. Yumuşak bir bezi hafif, tıbbi sınıf dezenfektanla nemlendirin ve kese ve mikrofonu silip havayla kurumaya bırakın. Manşon kılıfını ve manşonun içini hafif bir tıbbi sınıf dezenfektanla temizleyin. Ağır kullanım sonrasında Orbit-K manşonunun kumaş dış kısmının hafif bir dezenfektanla soğuk suda makinada yıkanması önerilir. Bu manşonu sadece asarak kurutun - makinada kurutma Orbit-K manşonunun kumaş dış kısmına zarar verebilir.

Kesenin, kese pnömatik hortum kısmı kılıf içinde olacak şekilde manşon kılıfına tekrar yerleştirilmesi gerekir. Lütfen pnömatik hortum bağlantısının Orbit-K manşonu ister sağ ister sol kolda kullanılsın aşağı doğru bakması gerektiğine dikkat edin.



DİKKAT: Kese veya mikrofonu makinada yıkamayın.

Hasta Kablosu ve EKG Kablosu



DİKKAT: Kablo ve konektörleri sıvıya batırmayın.

Temizlemek için hafif bir sabun ve su karışımı uygulamak üzere yumuşak bir bez kullanın. Herhangi bir kalıntıyı giderin ve silerek kurutun.

Dezenfekte etmek için, şunlar gibi hastane onaylı bir dezenfektan kullanın: 1:10 klorlu çamaşır suyu, Lysol® dezenfektan, %2 glutaraldehit solüsyonu veya Wescodyne®.

NOT: Enfeksiyonu kontrol etmek için tesisinizin belirlenmiş protokolünü izleyin. [Temizlik için, tesisinizin belirlenmiş protokolünü izleyin.]

SpO₂ Sensörleri



DİKKAT: Sensörleri ve klipsleri asla sıvıya batırmayın. Sensör üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin veya püskürtmeyin. Yakıcı veya çizici temizleyiciler kalıcı hasara neden olacaktır. Parmak klips sensörünün muhafazasını 45°den fazla açmayın yoksa muhafaza zarar görür.

Sensörü hafif tıbbi sınıf dezenfektan veya izopropil alkolle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Tüm bant kalıntılarını çıkarın. Tekrar kullanmadan önce sensörün iyice kurumasını bekleyin.

Önleyici Bakım

Sistem Kendi Kendine Kontrolleri

Tango M2 normal çalışma sırasında bir dizi sistem ve yazılım kontrolü yapar. Eğer Tango bir problem saptarsa, SunTech Müşteri Hizmetleriyle irtibat kurulmasının gerektiği gibi bir mesajla bir hata kodu gösterir.



UYARI: Monitörü manşon takılıken sıfır basınçtan fazla bir basınç gösterirse **KULLANMAYIN**.

Değiştirilebilir Kısımlar

Rutin olarak monitörü, manşonu, SpO₂ sensörünü, kabloları ve hortumları çatlaklar, aşınma veya bükülme açısından inceleyin. Herhangi bir hasarlı kısmı hemen değiştirin. Bu kılavuzdaki Aksesuarlar ve Yedek Parçalar listesine başvurun (Sayfa 48).



DİKKAT: Monitör, kullanıcının servis verebileceği herhangi bir kısmı içermez ve sadece yetkili servis temsilcisi tarafından açılmalıdır. Üreticinin garantisini geçersiz kılacağından kapakları **ÇIKARMAYIN** veya garanti mührünü **BOZMAYIN**.

Orbit-K Manşonu

Orbit-K manşonları, mikrofonlar ve hasta kablosunu ölçüm doğruluğunu sürdürmek üzere yılda bir değiştirmeniz önerilir.

Manşonun değiştirilmesi gerekmiyorsa sadece mikrofonu değiştirebilirsiniz. Mikrofonu manşondan çıkarmak için Velcro şeridini açın ve mikrofonu yavaşça kılıftan çıkarın.

SpO₂ Sensörü

SpO₂ sensörünü, Tango monitöründen fişini çekip yeni bir Nonin SpO₂ sensörülle değiştirme yoluyla değiştirebilirsiniz.

Rutin Kalibrasyon

Tango M2'nizin kalibrasyonunu basınç transdüserleri ve göstergelerin doğruluğunu doğrulamak üzere yılda bir kontrol edin.



DİKKAT: Kalibrasyon bir biyomedikal teknisyen veya Tango M2 monitörüne aşına başka bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Lütfen "Verify Calibration (Kalibrasyonu Doğrulama)" kısmına erişme talimatı için SunTech Medical ile irtibat kurun. Talimat ayrıca Tango M2 servis kılavuzunda (SunTech Parça 27-0139-A1) bulunabilir.

Amerika kıtasındaki müşteriler için:

SunTech Medical, Inc.
Service Department
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560 ABD
Tel: 800.421.8626
919.654.2300
Faks: 919.654.2301

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Pasifik'teki müşteriler için:

SunTech Medical, Ltd.
Service Department
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Birleşik Krallık
Tel: 44 (0) 1865.884.234
Faks: 44 (0) 1865.884.235

Gerekli Ekipman:

- Kalibre edilmiş elektronik sfigmomanometreler veya eşdeğeri.
- 500 mL hacim veya Orbit-K Adult Plus manşonunun kırılmayacak veya parçalanmayacak (cam olmaz) bir şey etrafına sarılmış hali.
- Hava boşaltma valfli Elle Şişirme Puanı
- Boru, T parçalar ve çeşitli konektörleri veya T Boru Kitini sipariş verebilirsiniz (SunTech Parça 98-0030-00).

İşlem:

Verify Calibration (Kalibrasyonu Doğru) kısmına erişildiğinde monitör hava boşaltma valflerini kapatır ve hasta hortumu konektörüne uygulanan basıncı gösterir.

Tango M2 kalibrasyonunu sfigmomanometreyi manuel olarak şişirip monitör ekranındaki basınç ölçümüyle karşılaştırarak doğrulayın. Gösterilen basınç ölçümü 0 ila 300 mmHg arasında çeşitli basınçlarda cıvalı sfigmomanometredeki basınç değerinin ± 2 mmHg dahilinde olmalıdır. Aksi halde kalibrasyonla ilgili olarak SunTech Medical ile irtibat kurun.

Kalibrasyon doğrulandıktan sonra kalibrasyon ekranından çıkmak için SEÇ düğmesine basın.

Yazılım Güncellemeleri

Bir Tango M2 yazılım güncellemesi mevcutsa monitörünüzü USB-A portunu kullanarak kolayca güncelleyebilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri sadece Tango M2 çalışmasına aşına eğitimli bir teknisyen tarafından yüklenmelidir. Lütfen yardıma gerek varsa SunTech Medical Müşteri Hizmetlerini arayın.

Yazılım güncellemesini SunTech Medical web sitesinden (www.SunTechMed.com) bir USB-A flash diske indirin.

USB-A flash diski monitör arkasındaki USB-A portuna yerleştirin.

[Main Menu](#) > [Monitor Setup](#) > [System Info](#) > [Software Update \(Ana Menü > Monitör Kurulumu > Sistem Bilgisi > Yazılım Güncelleme\)](#) seçin.

Güncellemeyi tamamlamak için monitör ekranındaki mesajları izleyin.

Mesaj	Anlamı	Eylem
Software update in progress (Yazılım güncelleme yapılıyor)	Güncelleme işleniyor	
Software update complete (Yazılım güncelleme tamamlandı)	Yeni yazılım kuruldu.	Eğer mesajda "Tango M2 will now reboot" (Tango M2 şimdi tekrar başlayacak) varsa güncelleme sürecini tamamlamak için "OK" (Tamam) kısmına basın.
No Flash Drive Found (Flash Disk Bulunmadı)	Tango M2 flash diski saptayamadı.	Birkaç dakika bekleyin ve sonra Retry (Tekrar Dene) seçin. Flash disk halen saptanmazsa, diski çıkarın ve sonra diski tekrar yerleştirin. Tango M2'nin diski tanınması için birkaç dakika bekleyin.
Software is same as or older than currently installed (Yazılım halen yüklü olanla aynı veya daha eski).	Güncelleme yapılmayacaktır	"Close" (Kapat) seçin.

47



Atma

Monitörde bir lityum batarya vardır. Lütfen Tango M2'yi atılması için SunTech Medical'a geri gönderin. Önceden ücreti ödenmiş bir geri gönderme etiketi almak üzere SunTech Medical ile irtibat kurun.

UYARI: Yangın, patlama ve şiddetli yanık tehlikesi. Ünitede uygun şekilde atılması ya da atılmak üzere SunTech Medical'a geri gönderilmesi gereken bir lityum batarya vardır.

Aksesuarlar ve Yedek Parçalar

Şu maddeleri satın almak için SunTech Medical satış temsilcinizle irtibat kurun:

Tanım	Parça Numarası	Ayrıntılar
Orbit-K™ Manşonları ve K Sesi Mikrofonu: Orbit-K paketleri, K Sesi mikrofonu (P/N 98-0235-00) içerir.		
Küçük Yetişkin	98-0062-21	18 – 27 cm
Yetişkin	98-0062-22	32 – 44 cm
Yetişkin Plus	98-0062-25	27 – 40 cm
Büyük Yetişkin	98-0062-23	25 – 35 cm
18 inç K Sesi mikrofonu	98-0235-00	
Tek Hastada Kullanımlık Kitler: SPU Kitleri bir kutuda 20 kit olarak paketlenmiştir (mikrofon dahil değildir).		
SPU Kiti Küçük Yetişkin	98-0700-01	17 - 25 cm
SPU Kiti Yetişkin	98-0700-02	23 - 33 cm
SPU Kiti Yetişkin Uzun	98-0700-03	23 - 33 cm
SPU Kiti İri Yetişkin	98-0700-04	31 - 40 cm
SPU Kiti İri Yetişkin Uzun	98-0700-05	31 - 40 cm
12 inç K Sesi Mikrofonu	98-0235-01	

Tanım	Parça Numarası	Ayrıntılar
Tango M2 Kabloları ve Aksesuarları		
Güç Kaynağı	19-0012-01	
Hasta Kablosu, 15 fit	91-0127-01	
EKG Hasta Kablosu	91-0004-00	Sadece Dahili EKG'li Tango M2 için
Xpod® SpO ₂ kiti, Yetişkin Parmak Klipsli	98-0233-01	Xpod® ve Yetişkin Parmak Klipsi Sensörü içerir
Xpod® Puls Oksimetre	91-0125-01	
Purelight® Yetişkin Parmak Klipsi	52-0003-00	Sadece sensör
Çubuk/Ray Klempi, vidalı	36-0001-01	
Bilek Şeridi	98-0003-00	
T Boru Kiti	98-0030-00	Kalibrasyon kontrolü için
Kulaklıklar	51-0000-00	
Kulaklıklar için uzatma kablosu	91-0076-00	
Belgeler ve Uzatılmış Garantiler		
Servis kılavuzu	27-0139-A1	
Kullanıcı CD'si	27-0135-A1	
Ek Bir Yıllık Garanti	83-0018-00	Uzatılmış garanti (1 yıl)
Üç Yıllık Uzatılmış Garanti	83-0019-00	Uzatılmış garanti (3 yıl, bir defada satın alınır)

Ek B, SunTech Medical'dan Tango M2'yi çeşitli eforlu sistemlere bağlamak için sağlanabilen kabloların bir listesini içerir.

9.

Durum Mesajları ve Alarmlar



Durum Mesajları

Tango M2 kan basıncı ölçümünde bir problem yaşarsa 3 biplik bir sesli alarm duyulur ve monitör ekranında bir Durum Mesajı belirir. Ekranda belirtilen veya aşağıdaki tabloda önerilen eylemleri gerçekleştirin.

NOT: Bir Durum Mesajını tetikleyen bir ölçümden bir kan basıncı ölçümü alınırsa bu ölçüm Grafik Görüntüsünde gösterilmeyecektir.

Bir Durum Mesajını silmek için herhangi bir düğmeye basın.

Durum Mesajları bir KB ölçümü eforlu sistemden harici bir komutla veya zamanlanmış bir aralık komutuyla başlatıldığında da silinecektir.

Durum Mesajı	Nedeni	Çözüm
DKA™ MODU veya OSC MODUNDA gösterilir		
Air Leak (Hava Sızıntısı): Check cable connections at cuff and Tango M2 (Manşon ve Tango M2'de kablo bağlantılarını kontrol edin).	Monitör bir KB ölçümünü hedef şişirmeye 60 saniye içinde ulaşmazsa sonlandırır.	Manşon ve hasta kablosunun sızdırmadığından emin olun. Hasta kablosunun monitöre doğru şekilde bağlandığından emin olun.

50

Durum Mesajı	Nedeni	Çözüm
Cuff Overpressure (Manşon Aşırı Basıncı): Check patient cables for kinks (Hasta kablolarını bükülmeler açısından kontrol edin). Drop arm to side and relax (Kolu yan tarafa bırakıp rahatlayın).	Monitör bir KB ölçümünü eğer hava hortumu veya KB manşonu makul olmayacak derecede yüksek bir basınca ulaşırsa sonlandırır. KB bildirilmez.	Hastanın KB ölçümü sırasında kolunu yanına bırakmasını isteyin (kolun aşırı bükülmesinden kaçının). Hasta kablosunun sıkışmadığından ve tıkanmamış olduğundan emin olun.
Service required (Servis gerekli): Please call SunTech (Lütfen SunTech'i arayın): U.S. (ABD): 1.800.421.8626 EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika): +44 (0) 1865.884.234 Asia & Pacific: (Asya Pasifik:) +852.2251.1949	Monitörde bir sistem arızası vardır.	En yakın SunTech Medical Servis Bölümü veya yetkili servis personeliyle irtibat kurun. Monitör, tamir için SunTech Medical'a gönderilmelidir.
Measurement Delayed (Ölçüm Gecikti): For patient safety, this measurement has been delayed. (Hasta güvenliği için bu ölçüm geciktirilmiştir.) Next reading will occur as scheduled (Sonraki ölçüm planlandığı şekilde yapılacaktır).	Ölçüm, güvenlik nedenleriyle geciktirilmiştir.	Bir sonraki KB ölçümü planlandığı şekilde yapılacaktır.
Repeat BP (KB Tekrarla): Drop arm to side and repeat BP (Kolu yan tarafa bırakıp KB'yi tekrarlayın).	Monitör/cihaz KB ölçümü alamadı.	Eforlu Sistem veya Tango M2 BAŞLAT/ DURDUR tuşu aracılığıyla yeni bir KB ölçümü başlatın. Hastanın KB ölçümü sırasında kolunu yanına bırakmasını isteyin (kolun aşırı bükülmesinden kaçının).

Durum Mesajı	Nedeni	Çözüm
Sadece DKA™ MODUNDA gösterilir		
Excessive Arm Movement (Aşırı Kol Hareketi)	Fazla K sesi paraziti veya kol hareketi.	Hastadan kolunu yanına bırakmasını, kolun bükülmesini azaltmasını ve kol kaslarını gevşetmesini isteyin.

Durum Mesajı	Nedeni	Çözüm
Check ECG (EKG'yi Kontrol Edin)	EKG sinyali 3 saniye boyunca kayıp, düzensiz veya zayıftır. KB bildirilmez.	<p>Dalgaformu Ekranını monitörün bir EKG Sinyali aldığını doğrulamak üzere ECG (EKG) olarak ayarlayın. (Main Menu > View > Waveform Display (Ana Menü > Gör > Dalgaformu Ekranı)).</p> <p>KH / EKG sinyali varsa: Bir ölçüm daha almak için START/ STOP (BAŞLAT/DURDUR) kısmına basın. Hata tekrarlırsa hastada Tango M2'nin DKA modunda kan basıncını ölçmelerini önleyen EKG problemleri olabilir.</p> <p>EKG sinyali yoksa: Arka panele EKG elektrot teli bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. Hastanın cildinin uygun şekilde hazırlanmış ve EKG elektrotlarının doğru yerleştirildiğinden emin olun. Eforlu sisteminiz için Arayüz Notlarını gözden geçirin. Doğru eforlu sistem ayarının seçildiğinden emin olun. ("Custom" (Özel) durumunda doğru EKG tetiğinin seçildiğinden emin olun.)</p>

Durum Mesajı	Nedeni	Çözüm
Sadece DKA™ MODUNDA gösterilir		
Check Mic (Mikrofonu Kontrol Et): Mikrofon pozisyonu ve kablo bağlantısını kontrol edin.	Saptanan K sesleri zayıf, eksik veya hiç yoktur. KB bildirilmez.	Mikrofonun brakial arter üzerinde konumlandırıldığından emin olun. Hasta kablosuna manşon bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. Arka panele hasta kablosu bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. Mikrofonu kontrol edin. Bükülüyse veya teli uygun şekilde bağlanmamışsa mikrofonu değiştirin. Mikrofonu manşona parmağınızla vurarak test edin; Dalgaformu Ekranında sinyal olup olmadığını kontrol edin. Sinyal düzse, mikrofonu değiştirin. Mikrofon ve manşonu her yıl değiştirin. Eforlu sisteminiz için Arayüz Notlarını gözden geçirin. Doğru eforlu sistem ayarının seçildiğinden emin olun. ("Custom" (Özel) durumunda doğru EKG tetiğinin seçildiğinden emin olun.)

Durum Mesajı	Nedeni	Çözüm
Sadece DKA™ MODUNDA gösterilir		
<p>No ECG detected (EKG saptanmadı): Not receiving ECG signal. (EKG sinyali alınmıyor.) Check leads and cables for good connections. (İyi bağlantı açısından elektrot tellerini ve kabloları kontrol edin.)</p>	<p>Monitör, EKG sinyali almamaktadır.</p>	<p>Eforlu sisteminiz için Arayüz Notlarını gözden geçirin. Doğru eforlu sistem ayarının seçtiğinden emin olun. ("Custom" (Özel) durumda doğru EKG tetiğinin seçtiğinden emin olun.) Dahili EKG seçeneği kullanılıyorsa, bir Özel EKG Tetiğinin INTERNAL (DAHİLİ) olarak ayarlandığından emin olun. Kabloların konektörlerine doğru oturduğundan ve hasar bulgusu bulunmadığından emin olun. Dalgaformu Ekranını monitörün bir EKG Sinyali aldığını doğrulamak üzere ECG (EKG) olarak ayarlayın. (Main Menu > View > Waveform Display (Ana Menü > Gör > Dalgaformu Ekranı)).</p>
<p>Inflation too low (Şişirme çok az)</p>	<p>Hedef manşon şişirme basıncının 10 mmHg dahilinde K Sesleri saptanmıştır. KB bildirilmez.</p>	<p>KB ölçümü hatalı olabilir. Initial Inflate (Başlangıç Şişirme) ve Max Inflate (Maks. Şişirme) ayarlarını kontrol edin. KB ölçümü sırasında hastanın kolunu yanına bırakmasını isteyin ve kolun aşırı hareketi ve bükülmesinden kaçının. Başka bir KB ölçümü alın.</p>



Durum Mesajı	Nedeni	Çözüm
Sadece OSC MODUNDA gösterilir		
Excessive Arm Movement (Aşırı Kol Hareketi): If patient is exercising, press DKA/OSC to enter DKA EXERCISE Mode (Hasta egzersiz yapıyorsa, DKA EGZERSİZ Moduna girmek için DKA/OSC kısmına basın.)	Aşırı kol hareketi. KB ölçümü yapılamayabilir.	Monitörü DKA MODE (DKA MOD) olarak ayarlayın.
Check cuff (Manşonu kontrol edin): Check the cuff for correct size and placement (Manşonu doğru büyüklük ve yerleştirme için kontrol edin.)	Osilometrik sinyal zayıf veya yoktur.	Manşonun uygun şekilde bağlı olduğunu kontrol edin. Manşonun doğru büyüklükte olduğundan emin olun.
Exceeded Measurement Time (Ölçüm Süresi Aşıldı): Check Cuff/Air Hose (Manşon/Hava Hortumunu Kontrol Edin)	Pnömatik hortum blokajı.	KB ölçümü sırasında hastanın kolunu yanına bırakmasını isteyin ve kolun aşırı hareketi ve bükülmesinden kaçınin. Hasta kablosunun sıkışmadığından ve tıkanmamış olduğundan emin olun.

Aralık Dışı Ölçümler

Bir kan basıncı ölçümü değeri Tango M2'nin onaylı limitleri dışındaysa "aralık dışı" olan KB ölçümü sarı gösterilecektir.

Grafik Görüntüsünde, tablo aralık dışı değerleri sarı olarak gösterir. Tam bir KB ölçümünün sadece bir kısmı aralık dışıysa çubuğun sadece o kısmı sarı olacaktır (üst = sistolik; alt = diastolik).

Kalp hızı ölçüm değeri Tango M2'nin onaylı limitleri dışındaysa KH ölçümü maviden sarıya yanıp sönecektir.



Alarmlar

Ölçüm ayarlı bir alarm değerini aşarsa ölçüm sonunda 5 biplik bir sesli alarm duyulacaktır. Alarma neden olan ölçüm sarı gösterilecek ve dalgaformu ekran penceresinde sarı bir komut gösterilecektir.

Alarmlar [Main Menu](#) > [Alarms \(Ana Menü\)](#) > [Alarmlar](#) kullanılarak ayarlanır.

Aynı anda tetiklenirlerse Düzenleyici alarmlar Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış alarmlara göre öncelik taşır. Ancak alarmla ilişkili 5 bip bir Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış alarmınki olacaktır. Tango M2 mümkünse her iki alarmı göstermeye çalışır ama Düzenleyici alarm her durumda esas alarm olacaktır.

Aralık dışı ölçümler için alarmlar, düzenleyici açıdan “düşük öncelikli” olarak sınıflandırılır çünkü kullanıcıyı bir ölçüm, monitörün test edilen aralığı dışına düştüğünde ikaz etmek için kullanılırlar. Elde edilen bir ölçümün hastanın fiziksel durumuna göre endişeye neden olup olmayacağına konusunda kararı ilgili tıbbi uzman vermelidir.

Alarmlar 65 – 70 dB aralığında ses yüksekliğine sahiptir.

Alarm	Alarm Aralığı
High Systolic BP (Yüksek Sistolik KB)	DKA modu için: Kullanıcı tarafından 50 ila 270 mmHg olarak ayarlanabilir OSC modu için: Kullanıcı tarafından 50 ila 260 mmHg olarak ayarlanabilir
Drop in Systolic BP (Sistolik KB'de Düşme)	Kullanıcı tarafından 10 ila 100 mmHg olarak ayarlanabilir
High Diastolic BP (Yüksek Diastolik KB)	Kullanıcı tarafından 20 ila 160 mmHg olarak ayarlanabilir
High Heart Rate (Yüksek Kalp Hızı)	Kullanıcı tarafından 40 ila 200 atım/dk olarak ayarlanabilir

Servis Merkezleri

Amerika kıtasındaki müşteriler için:

SunTech Medical, Inc.

Service Department

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 ABD

Tel: 800.421.8626

919.654.2300

Faks: 919.654.2301

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Pasifik'teki müşteriler için:

SunTech Medical, Ltd.

Service Department

Oakfield Industrial Estate

Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Birleşik Krallık

Tel: 44 (0) 1865.884.234

Faks: 44 (0) 1865.884.235

EC	REP
----	-----

Sık Sorulan Sorular

Tango M2 bir Durum Mesajı gösteriyor. Anlamı ne ve ne yapmalıyım?

Durum Mesajları hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz 2 yer vardır:

1. Hızlı sorun giderme ipuçları için Tango M2'nizdeki E-Kütüphaneye bakınız. E-Kütüphaneyi Ana Menü altında bulabilirsiniz [Monitor Setup](#) > [E-Library](#) > [Status Messages \(Monitör Kurulumu\)](#) > [E-Kütüphane](#) > [Durum Mesajları](#) seçin.
2. Ayrıca her Durum Mesajı ve çözümünün ayrıntıları için Tango M2 Kullanıcı Kılavuzunda Durum Mesajları ve Alarmlar kısmına bakabilirsiniz.

Tango M2 monitörü kan basıncı (KB) ölçümlerinden sonra 0/0 gösteriyor. KB ölçümü almak için ne yapmam gerekiyor?

Tango M2'nin KB'yi doğru şekilde ölçemediği bazı parazitli durumlar vardır. Tango M2 bu durumlarla karşılaştığında 0/0 ölçümü verir. Tango M2'nin güvenilir çalışması için mikrofon yerleştirme çok önemlidir; manşonu yerleştirme konusunda birçok yerden yardım bulunabilir.

1. Hızlı manşon yerleştirme kursları için Tango M2 içinde E-Kütüphaneye bakınız. E-Kütüphaneyi Ana Menü altında bulabilirsiniz; [Monitor Setup](#) > [E-Library](#) > [Tutorials \(Monitör Kurulumu\)](#) > [E-Kütüphane](#) > [Kurslar](#) seçin.
2. Her manşon tipinin ayrıntıları için Tango M2 Kullanıcı Kılavuzunuzda bir Efor Testi sırasında Tango M2 Kullanımı kısmına bakın; Orbit-K ve Tek Hastada Kullanım (SPU) kiti.
3. Doğru mikrofon yerleştirme için [Support](#) > [Customer Technical Support](#) > [Video Tutorials \(Destek\)](#) > [Müşteri Teknik Desteği](#) > [Video Kurslar](#) altında SunTech Medical web sitesindeki Manşon Kursundaki talimatı izleyin.

Tango M2'nin eforlu sistemimle doğru çalışıp çalışmadığını test etmek için bir kalp hızı veya kan basıncı simülatörü kullanabilir miyim?

Tango M2'nin eforlu sisteminizle çalışıp çalışmadığını test etmek için bir kalp hızı veya kan basıncı simülatörü kullanamazsınız. Tango M2 monitörü manşondaki mikrofonla toplanan Korotkoff sesleri ve EKG sinyalinin aynı kaynaktan yani hastadan köken almasını gerektirir.

Tango M2 ekranının parlaklığını nasıl ayarlayabilirim?

Tango M2 ekranının kontrastını şu adımları izleyerek ayarlayabilirsiniz:

1. Çalışma ekranı gösterildiğinde SEÇ düğmesine bir kez basın. Bu Ana Menü ekranını getirir.
2. YUKARI veya AŞAĞI tuşlarını kullanarak Monitor Setup (Monitör Kurulumu) kısmını vurgulayın ve SEÇ düğmesine basın.
3. YUKARI veya AŞAĞI tuşlarını kullanarak Brightness (Parlaklık) kısmını vurgulayın ve SEÇ düğmesine basın.
4. YUKARI veya AŞAĞI oklarını kullanarak ekranın kontrastını değiştirin. İşiniz bittiğinde tercihinizi doğrulamak için SEÇ düğmesine basın.
5. YUKARI veya AŞAĞI oklarını kullanarak çalışma ekranına dönmek için EXIT (ÇIK) kısmına iki kez basın.

Tango M2'de Nasıl OAB alabilirim?

Tango M2 Monitörünüzde bir işlev olarak OAB alabilmeniz için Tango M2 monitörünüzü çevrim içi olarak veya posta yoluyla kaydedtirin. Lütfen FDA Düzenlemeleri nedeniyle OAB'nin Amerika Birleşik Devletleri pazarında kullanılamayacağına dikkat edin. (Support > Sales Support > Product Registration (Destek > Satış Desteği > Ürün Kaydı)).

Bir efor testinden sonra Orbit-K manşonunu nasıl temizlerim?

Şunlardan birini yapabilirsiniz:

1. Manşon üzerinde tıbbi sınıf hafif dezenfektanlı bir mendil kullanın veya bir beze temizlik solüsyonu püskürtüp manşonu silin. Sonrasında düz koyun veya asarak kurutun.
2. Kese ve mikrofonu Orbit-K manşonunun dış kısmından çıkarın. Dış kısmı makinada hafif bir deterjanla ılık suda yıkayın (10-60°C). Manşonu düz bırakın veya asarak kurutun. Manşonu bir kurutma makinasına koymayın.



DİKKAT: Kese veya mikrofonu makinada yıkamayın.

Tango M2 cihazım "Please VERIFY CALIBRATION (Lütfen KALİBRASYONU DOĞRULAYIN)" veya "Equipment Maintenance and Calibration Required (Ekipman Bakımı ve Kalibrasyonu Gerekli)" şeklinde bir mesaj gösteriyor. Ne yapmalıyım?

Tango M2'nin KB ölçümlerinin doğruluğunu sürdürmek üzere her sene Basınç Kalibrasyonu Doğrulama işlemi yapılması gereklidir. Yardım için SunTech Medical Servis Merkeziyle irtibat kurmanız gerekir. Ayrıca kalibrasyonu doğrulamak için aşağıdaki maddeler gerekecektir.

Gerekli Ekipman:

1. Kalibre edilmiş elektronik manometre veya eşdeğeri.
2. 500 mL hacim veya Orbit-K Adult Plus manşonunun kırılmayacak veya parçalanmayacak (cam olmaz) bir şey etrafına sarılmış hali.
3. Hava boşaltma valfli Elle Şişirme Puanı
4. Boru, T parçalar ve çeşitli konektörler veya T Boru Kitini sipariş verebilirsiniz (SunTech Parça No 98-0030-00).

Servis Merkezleri

Amerika kıtasındaki müşteriler için:

SunTech Medical, Inc.

Service Department

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 ABD

Tel: 800.421.8626

919.654.2300

Faks: 919.654.2301

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Pasifik'teki müşteriler için:

SunTech Medical, Ltd.

Service Department

Oakfield Industrial Estate

Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Birleşik Krallık

Tel: 44 (0) 1865.884.234

Faks: 44 (0) 1865.884.235

EC	REP
----	-----

11. Teknik Bilgi

EMC Beyanı

Bu ekipman test edilmiş ve IEC60601-1-2: 2007 uyarınca tıbbi cihaz limitleriyle uyumlu olduğu bulunmuştur. Bu limitler tipik bir tıbbi kurum için zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa çevredeki diğer cihazlarda zararlı enterferansa neden olabilir. Ancak belirli bir ortamda enterferans olmayacağı konusunda garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebileceği şekilde zararlı enterferansa neden olursa kullanıcının şu önlemlerden biri veya birkaçını kullanarak enterferansı düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı cihazın yeri veya yönünü değiştirmek.
- Ekipman arasındaki ayırma mesafesini arttırmak.
- Ekipmanı diğer cihazın/cihazların bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki çıkışa bağlamak.
- Yardım için üretici veya saha servisi teknisyeniyle irtibat kurmak.

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı Tıbbi Elektrikli Ekipmanı etkileyebilir. Belirtilenler dışında aksesuarlar, transdüserler ve kabloların kullanılması Tango M2 emisyonlarında artış veya başıksıklığında azalmaya neden olabilir. Tango M2 başka ekipmanla yan yana veya üst üste kullanılmamalıdır. Yan yana veya üst üste kullanım gerekliyse Tango M2 kullanılacağı konfigürasyonda normal çalışmayı doğrulamak üzere gözlenmelidir.

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Emisyonlar		
Tango M2 Monitörünün aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanılması amaçlanmıştır. Tango M2 Monitörünün müşteri veya kullanıcısı böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.		
Emisyon testi	Uyum	Elektromanyetik Ortam – Kılavuz

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Emisyonlar

RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	Tango M2 Monitörü sadece dahili işlevi için RF enerjisi kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanda enterferans oluşturması pek olası değildir.
	Sınıf B	Tango M2 Monitörü mesken amacıyla kullanılan binaları besleyen kamusal düşük voltajlı güç besleme ağına doğrudan bağlı olanlar ve mesken tipi binalar dahil olmak üzere tüm binalarda kullanıma uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Sınıf A	
Voltaj oynamaları/ titreme emisyonları IEC 61000-3-3	Uyumluluk	

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık

Tango M2 Monitörünün aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanılması amaçlanmıştır. Tango M2 Monitörünün müşteri veya kullanıcısı böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık Testi	IEC 60601 Test Düzeyi	Uyum Düzeyi	Elektromanyetik Ortam-Kılavuz
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV kontak ±8 kV hava		Yerler tahta, beton veya karo seramik olmalıdır. Yerler sentetik materyalle kaplıysa bağlı nem en az %30 olmalıdır.
Elektriksel hızlı geçiş/patlama IEC 61000-4-4	±2 kV, güç besleme hatları için ±1 kV, giriş/çıkış hatları için		Ana şebeke güç kalitesi tipik bir ticari veya hastane ortamınıniki gibi olmalıdır.
Kabarma IEC 61000-4-5	±1 kV diferansiyel mod ±2 kV ortak mod		

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık

Güç besleme giriş hatlarında voltaj düşmeleri, kısa kesintiler ve voltaj değişiklikleri IEC 61000-4-1	<%5 UT (>%95 UT düşmesi), 0,5 döngü %40 UT (%60 UT düşmesi) 5 döngü için %70 UT (%30 UT düşmesi) 25 döngü için <%5 UT (>%95 UT düşmesi) 5 sn için	Ana şebeke güç kalitesi tipik bir ticari veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır. Tango M2 Monitörünün kullanıcısı güç kesilmesi sırasında çalışmanın devam etmesini istiyorsa Tango M2 Monitörünün kesintisiz bir güç kaynağı veya bataryadan güç alması önerilir.
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8	3 A/m	Güç frekansı manyetik alanları tipik bir ticari veya hastane ortamında tipik bir konum için karakteristik seviyelerde olmalıdır.
NOT: UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. ana şebeke voltajıdır		

Monitörde güç kaybı durumunda tüm veriler ve kullanıcı ayarları kaydedilir. Güç açıldığında monitör, güç kaybı öncesindeki ayarlar ve verilerle başlayacaktır.

Bağıışıklık Testi	IEC 60601 Test Düzeyi	Uyum Düzeyi	Elektromanyetik Ortam-Kılavuz
İletilen RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz - 80 MHz	3V	<p>Taşıınabilir ve mobil RF iletiřim ekipmanı, Tango M2'nin kablolar dahil herhangi bir kısmına verici frekansı için geçerli denklemden hesaplanan önerilen ayırma mesafesinden daha yakın kullanılmamalıdır.</p> <p>Önerilen ayırma mesafesi</p> $D = [3,5/V1] \sqrt{P}$ $D = [3,5/E1] \sqrt{P} \text{ 80 MHz - 800 MHz}$ $D = [7/E1] \sqrt{P} \text{ 800 MHz - 2,5 GHz}$ <p>Burada P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecesi ve d, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir.</p> <p>Bir elektromanyetik saha taraması^a ile belirlendiđi şekilde sabit RF vericilerinden alan güçleri her frekansta uyum seviyesinden^b düşük olmalıdır.</p> <p>řu sembolle işaretli ekipman çevresinde enterferans oluşabilir:</p>
Saçılan RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz	3V/m	
<p>NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz değerlerinde üst frekans aralığı geçerlidir</p> <p>NOT 2: Bu kılavuz ilkeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik propagasyon yapılar, nesnelere ve kişilerden emilim ve yansımadan etkilenir.</p>			
<p>a. Telsiz (hücreli/kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri, amatör telsiz, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını için baz istasyonları gibi sabit vericilerden alan güçleri teorik olarak doğru bir şekilde öngöremez. Sabit RF vericilerine bađlı elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik saha taraması yapılması düşünölmelidir. Tango M2'nin kullanıldıđı yerdeki ölçölen alan gücü yukarıdaki geçerli RF uyum seviyesini geçiyorsa Tango M2, normal çalışmasını doğrulamak üzere izlenmelidir. Anormal performans gözlenirse Tango M2 yerini veya yönünü deđiřtirmek gibi ek önlemler gerekebilir.</p> <p>b. 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında alan güçleri [V1] V/m altında olmalıdır.</p>			

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ile Tango M2 arasında önerilen ayırma mesafeleri

Tango M2'nin saçılan RF bozukluklarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. Tango M2 müşterisi veya kullanıcısı taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile Tango M2 arasında iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerildiği şekilde minimum bir mesafeyi koruyarak elektromanyetik enterferansı önlemeye yardımcı olabilir.

Vericinin maksimum anma çıkış gücü. Watt (W)	Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi, metre (m)		
	150 kHz - 80 MHz $D = [3,5/\sqrt{P}] \sqrt{P}$	80 MHz - 800 MHz $D = [3,5/E1] \sqrt{P}$	800 MHz - 2,5 GHz $D = [7/E1] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz değerlerinde üst frekans aralığı geçerlidir. Not 2: Bu kılavuz ilkeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik propagasyon yapılar, nesnelere ve kişilerden emilim ve yansımadan etkilenir.

Yukarıda liste halinde verilmeyen bir maksimum çıkış gücünde derecelendirilmiş vericiler için metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi d , P 'nin verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü olduğu verici frekansı için geçerli denklem kullanılarak tahmin edilebilir.

Spesifikasyonlar, Kan Basıncı Ölçümü

Ölçüm:	Efor testlerinin tüm statik ve aktif fazları için K sesi analizi kullanarak oskültasyonla R dalgası geçileme. Sistolik basınçlar bir K-1 Korotkoff sesine karşılık gelir. Diastolik basınçlar K-5 Korotkoff sesine karşılık gelir. Cihazın bir normal EKG sinüs ritmi varlığında çalışması tasarlanmıştır. Tango M2'nin doğru bir ölçüm almasını sınırlayabilecek bazı fiziksel durumlar mevcuttur (örn. Dal Bloğu, Aritmiler, Atriyal Fibrilasyon, Ventriküler Fibrilasyon, Kalp pilleri, vs.).	
Aralık:	Basınç (DKA Modu): Diastolik: 20-160 mmHg / Sistolik: 40-270 mmHg	Kalp Hızı: 40-200 atım/dk (dakikada atım)
	Basınç (OSC Modu): Diastolik: 20-160 mmHg / Sistolik: 40-260 mmHg	
Doğruluk:	Karşılar veya ANSI / AAMI / ISO 81060-2 aşiyor : non invaziv doğruluk için 2009 standardı (\pm 5mmHg 8mmHg standart sapma ile ortalama hata).	
Kullanım Koşulları:	Çalıştırma: 10°C - 40°C %15 – 90 Bağıl Nem yoğunlaşmayan - 700 kPa - 1060 kPa. Monitörü maksimum sıcaklıkta bir ortamda çalıştırmak hastaya uygulanan kısımda 41°C (en yüksek kaydedilen 41,6°C) üzerinde sıcaklıklar üretebilir. Kullanıcının hastanın durumuna göre bu sıcaklığın fazla yüksek olup olmadığını belirlemesi ve fazla yüksekse çevredeki ortam sıcaklığının 38°C veya altında olmasını sağlaması gereklidir. Saklama: -20°C - 65°C %15 – 90 Bağıl Nem yoğunlaşmayan - 500 kPa - 1060 kPa. Eğer yukarıdaki aralıklarda liste halinde verilen belirtilmiş sıcaklık, nem veya rakım dışında kullanılır veya saklanırsa performans etkilenebilir.	
Güç:	Harici güç kaynağı, sadece SunTech parça numarası 19-0012-01 kullanın. Giriş: 100-240 VAC, 1,5 A maks., 50-60 Hz. Çıkış +9 VDC, 5 A IEC 320 tipi giriş konektörü.	
Kalibrasyon:	Manşon basıncı transdüserleri/göstergelerinin doğruluğu yıllık olarak doğrulanmalıdır.	
Güvenlik Sistemleri:	Manşon basıncını 300 mmHg (+20/-10 mmHg) altına sınırlamak üzere bağımsız donanım, aşırı basınç devresi ve artık yazılım aşırı basınç algoritması. Bir kan basıncı döngüsünün süresini 180 saniyenin altına sınırlamak üzere bağımsız donanım zamanlama devresi ve artık yazılım zamanlayıcı algoritması.	
Boyutlar:	Büyüklük: 24,0 cm x 17,4 cm x 11,5 cm Ağırlık: 1,68 kg	
Standartlar:	IEC 60601-1:2005 + CORR.1 (2006) + CORR. 2: 2007, IEC 60601-1-2: 2007, IEC 60601-2-30: 2009, ISO 80601-2-61: 2011, ANSI/AAMI ES60601-1:2005, DIN ISO 15223-1:2012, ISO 10993-1, 2009, ISO 10993-5, 2009, CEN EN ISO 10993-10, 2010, ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009, DS DS/EN 50419: 2006, EN ISO 14971:2009, CSA C22.2 No. 60601-1	
Sınıflandırmalar:	Ekipman Sınıflandırması: Sınıf I Çalışma Modu: Sürekli.	

Kan Basıncı Verileri ile İlgili Notlar

Herhangi bir kan basıncı ölçümü ölçüm bölgesi, hastanın pozisyonu, egzersiz ve hastanın fizyolojik durumundan etkilenebilir. Cihazın performansını ve/veya kan basıncı ölçümünü etkileyebilecek çevresel veya operasyonel faktörler kalp pilleri, atriyal veya ventriküler prematüre atımlar veya atriyal fibrilasyon gibi sık görülen aritmiler, arteriyel skleroz, düşük perfüzyon, diyabet, yaş, hamilelik, preeklampsi, böbrek hastalıkları, hasta hareketi, titreme ve üşüyerek titremedir.

Spesifikasyonlar, Puls Oksimetre

Hareketsiz Doğruluk:	%70 – 100 ± 2 hane (± 1 Standart Sapma*)
Düşük Perfüzyon	%70 – 100 ± 2 hane (± 1 Standart Sapma*)
Hareket	%70 – 100 ± 3 hane (± 1 Standart Sapma*)

* Standart Sapma istatistiksel bir ölçümdür ve ölçümlerin %32'sine kadar bu limitlerin dışına düşebilir.

Bir puls oksimetre probu veya puls oksimetre monitörünün doğruluğunu değerlendirmek için işlevsel bir test cihazı kullanılamaz. Nonin SpO₂ simülatör modeli 8000S kullanıldığında Tango M2 monitörü yaklaşık %98 SpO₂ şeklinde bir ölçüm gösterecektir.

SpO₂ Kablosunun derecesi IPX1 şeklindedir ve bu durum puls oksimetrenin IEC 60529 uyarınca damlayan suyun zararlı etkilerine karşı korunduğu anlamına gelir.

Sınırlı Garanti

SunTech Medical, Inc. orijinal kullanıcıya fatura tarihinden itibaren aşağıdaki sınırlı garantiyi sağlar.

Tüm seri numaralı monitörler	24 ay
Orbit-K Manşonları	6 ay
Aksesuarlar, yani hasta kabloları, mikrofon, tek kullanımlıklar	90 gün

SunTech Medical, Inc. hiçbir alette malzeme ve işçilik hatası bulunmadığını garanti eder. Bu garanti altındaki yükümlülük, alet Amerika Birleşik Devletleri içinde müşterinin tesisinden ilgili fabrikaya, ücreti önceden ödenmiş olarak geri gönderildiğinde servisi kapsar. SunTech Medical, Inc. bu sınırlı garanti süresinde hatalı olduğunu saptadığı herhangi bir bileşeni/bileşenleri veya parçayı/parçaları tamir edecektir. Bir hata aşikar hale gelirse orijinal satın alan, SunTech Medical, Inc.'e şüphelendiği hatayı bildirmelidir. Alet dikkatle paketlenip ücreti önceden ödenmiş olarak şuraya gönderilmelidir:

SunTech Medical, Inc.
Service Department
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560 ABD
Tel: 800.421.8626
919.654.2300
Faks: 919.654.2301

SunTech Medical, Ltd.
Service Department
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Birleşik Krallık
Tel: 44 (0) 1865.884.234
Faks: 44 (0) 1865.884.235



Alet mümkün olan en kısa süre içinde tamir edilecek ve fabrikaya gönderilen yöntemin aynısı kullanılarak ücreti önceden ödenmiş olarak geri gönderilecektir.

Bu sınırlı garanti alet kaza, hatalı kullanım, ihmal veya mücbir sebep nedeniyle hasar görürse veya SunTech Medical, Inc'in yetkilendirmediği bir kişi servis verirse geçersizdir.

Bu sınırlı garanti SunTech Medical, Inc.'in tüm yükümlülüğünü içerir ve başka herhangi bir açık, zımnî veya mevzuata bağlı garanti verilmez. SunTech Medical, Inc.'in hiçbir temsilcisi veya çalışanı burada belirtilenler dışında başka herhangi bir garanti vermeye veya yükümlülük üstlenmeye yetkili değildir.

Ek A. Uyumlu Eforlu Sistemler

Aşağıdaki eforlu sistemler Tango M2 ile uyumludur.

Tango M2'nin Ana Menüünde birçok eforlu sistemde kullanılabilen önceden konfigüre edilmiş ayarlar mevcuttur. Eforlu sisteminizin önceden konfigüre edilmiş bir ayarı yoksa belirlenen özel ayarı kullanın.

Eforlu Sistem Üreticisi	Eforlu Sistem	Önceden Konfigüre Edilmiş Ayar	Bir Özel Ayar Oluşturun (Protokol; EKG Tetiği)
Amedtec	ECGpro	ECGpro	
Burdick	Quest	Quest	
	HeartStride		SUNTECH; Digital Rising
Cambridge Heart	HearTwave II	HearTwave II	
	CH 2000	CH 2000	
Cardiac Science	Quinton Q-Stress V4.0+		SUNTECH; Digital Rising
	Quinton Q-Stress	Q-Stress	
	Quinton Q 5000	Q4500/Q5000	
	Quinton Q 4500	Q4500/Q5000	
	Quinton Q 3000 / Q 4000 / 710	Q3000/Q4000	
Cardinal Health	Oxycon Jaegar		SUNTECH; Internal
Cardioline	Cube Stress		BOSOTRON; Digital Rising
Cardiolex	EC Sense		STANDARD; Digital Rising
Delmar Reynolds	CardioDirect	CardioDirect	
DMS	CardioScan		SUNTECH; Analog
EDAN	SE-1010 PC ECG		SUNTECH; Digital Rising
EDAN	ECG SE-12 Express		SUNTECH; Digital Rising

Eforlu Sistem Üreticisi	Eforlu Sistem	Önceden Konfigüre Edilmiş Ayar	Bir Özel Ayar Oluşturun (Protokol; EKG Tetiği)
Esaote (Biosound)	Esaote Formul@	Formula/Formul@	
	Biosound Esaote Formula Archimed için	Formula/Formul@	
Fkuda Denshi	FCP-7541/7542	FCP-7541/7542	
	ML-3600	ML-3600	
	ML-9000	ML-9000	
GE	CardioSoft v6.01 +	GE CardioSoft	
	Case / Case 8000	Case 8000	
GE (Marquette)	Case 12 / Case 15 / Case 16 / Centra	Case 12, Case 15, Case 16 veya Centra	
	MAC 5000/5500	Mac 5000/5500	
	MAC VU	Mac-Vue-Stress	
Marquette	Hellige CardioSys	CardioSys	
	Sensormedics Max 1	Max-1	
MedSet Flashlight	ERGO (PADSY by MedSet)	Medset	
Midmark Diagnostics	IQmark EZ Stress	IQmark EZ Stress	
Mortara	X-Scribe	X-Scribe	
Nasiff Associates	Cardio-Card	Cardio-Card	
Nihon Kohden	Cardiofax ECG 1550 / 1560	ECG-1550/1560	
	Cardiofax ECG 9320A	ECG-1550/1560	
Norav	Stress ECG		SUNTECH; Digital Rising
Philips	StressVue (2nd Gen)	StressVue	
	StressVue (1st Gen)	StressVue	
	ST80i		SUNTECH; Digital Rising

Eforlu Sistem Üreticisi	Eforlu Sistem	Önceden Konfigüre Edilmiş Ayar	Bir Özel Ayar Oluşturun (Protokol; EKG Tetiği)
Pulse Biomedical	QRS Card	QRS Card	
	QRS Oxford Medilog Stress	Medilog Stress	
Quinton	Q-Stress V4.0+		SUNTECH; Digital Rising
	Q-Stress	Q-Stress	
	Q4500	Q4500/Q5000	
	Q 3000 / Q 4000 / 710	Q3000/Q4000	
Sensormedics Vmax	CardioSoft	CardioSys	
	Max-1	Max-1	
	SMC 3-lead		SUNTECH; Internal
	CASE 8000	Case 8000	
Viasys	Encore Vmax	CardioSys	
Welch Allyn	CardioPerfect	CardioPerfect	

SunTech Medical web sitesinden indirmek üzere mevcut Arayüz Notlarının güncellenmiş bir listesi olup olmadığına bakın: www.SunTechMed.com.

Ek B. Uyumlu Eforlu Sistemler için Kablolar

Şu maddeleri satın almak için SunTech Medical satış temsilcinizle irtibat kurun:

RS-232 ve EKG Arayüz Kabloları

Eforlu Sistem	RS-232 Kablosu	EKG Tetik Kablosu
AMEDTEC ECGpro	91-0013-01	91-0066-01
Burdick Quest	91-0013-01	91-0011-01

Eforlu Sistem	RS-232 Kablosu	EKG Tetik Kablosu
Cambridge Heart CH 2000 & HearTwave II	91-0065-01 (RS-232 ve ECG)	-----
Delmar Reynolds CardioDirect, CardioCollect ile	91-0013-01	91-0066-01
DMS	91-0013-01	91-0011-01
EDAN SE-1010	91-0013-01	Kablo EDAN İletişim
EDAN ECG SE-12	Kablo EDAN İletişim	Kablo EDAN İletişim
Esaote Formula	91-0048-00	91-0049-00
Biosound Esaote Formul@, Archimed için	91-0048-00	91-0072-00
GE CardioSoft/cs	91-0013-01	91-0009-01
GE CASE	91-0013-01	91-0009-01
GE CASE 8000	91-0013-01	91-0009-01
Marquette CASE 12; CASE 15; CASE16	91-0012-00	91-0011-01
Marquette Centra	91-0012-00 / 91-0013-01	91-0011-01
GE MAC 5500 Stress	91-0010-01	91-0009-01
Marquette / Sormedics Max-1	91-0010-01	91-0009-01
Marquette-Hellige CardioSys	91-0013-01	91-0016-00
Medset Flashlight Ergo	91-0013-01	-----
Midmark Diagnostics IQmark EZ Stress	91-0013-01	91-0011-01
Mortara X-Scribe	91-0013-01	91-0011-01
Nasiff Associates Cardio-Card	91-0013-01	91-0018-02
Nihon-Kohden Cardiofax ECG-9320A	91-0061-01	91-0060-00
Nihon-Kohden Cardiofax 1550/1560	91-0061-01	91-0018-02
Norav Stress	91-0013-01	91-0011-01
Oxford Medilog Stress/PBI QRS Card	91-0013-01	Contact PBI veya Oxford

Eforlu Sistem	RS-232 Kablosu	EKG Tetik Kablosu
Philips Stress Vue	91-0013-01	91-0011-01
Philips ST80i	98-1010-00	91-0011-01
Quinton Q3000/Q4000/710	-----	91-0018-02
Quinton Q4500	91-0013-01	91-0018-02
Quinton Q-Stress	91-0013-01	91-0018-02
Welch Allyn CardioPerfect Workstation	91-0013-01	91-0018-03

Ayrırcı Kablolar

Eforlu Sistem	Parça Numarası
GE CASE - ekokardiyografla kullanım	91-0053-01
GE CASE 8000 - ekokardiyografla kullanım	91-0053-01
Marquette / Sencormedics Max-1 - ekokardiyografla kullanım	91-0053-01
Marquette MAC 5000 / 5500 - gerekli	91-0069-00

USB Kabloları (Opsiyonel Kablo , RS - 232 bağlantısı yerine)

Eforlu Sistem	Parça Numarası
USB Bağlantı Kiti (Kablo, İletişim Yazılımı ve Kullanma Talimatı) Lütfen bu kitin sadece Tango M2 ile kullanılabileceğine dikkat edin.	98-1010-00

Ek C. SpO₂ Performans Doğruluğu

Aşağıdaki tablo bir klinik çalışmada XPod (OEM III) ile 8000AA kullanılarak ölçülen ARMS değerlerini göstermektedir.

İstatistik	Sonuçlar	Spesifikasyon
Yanlılık 70-100	-1,54	
Yanlılık 70-80	-1,41	
Yanlılık 80-90	-1,97	
Yanlılık 90-100	-1,28	
Denekler Arası Varyans	7,4	
Denek İçi Varyans	0,7	
Arms 70-100	1,83	±2
Arms 70-80	1,72	±2
Arms 80-90	2,17	±3
Arms 90-100	1,59	±2

Test Özeti


SpO₂ doğruluğu, hareket ve zayıf perfüzyon testi Nonin Medical, Incorporated tarafından aşağıda tanımlandığı şekilde yapılmıştır.

SpO₂ Doğruluk Testi

SpO₂ doğruluk testi bağımsız bir araştırma laboratuvarında hareketli ve hareketsiz koşullarda sağlıklı, sigara içmeyen, açık ila koyu renk ciltli deneklerde indüklenmiş hipoksi çalışmalarıyla yapılmıştır. Çalışma denekleri 19 ile 35 yaşları arasında erkek ve kadın katılımcılar olmuştur. Sensörlerin ölçülen arteriyel hemoglobin saturasyonu değeri (SpO₂) bir laboratuvar koksümetresiyle kan örneklerinden belirlenmiş arteriyel hemoglobin oksijeni (SpO₂) değeriyle karşılaştırılmıştır. Sensörlerin koksimetre örnekleriyle karşılaştırıldığında doğruluğu %70 - 100 SpO₂ aralığında ölçülmüştür. Doğruluk verileri ISO 80601-2-61 uyarınca tüm hastalar için ortalama karekök kullanılarak hesaplanır (Arms değeri)

Düşük Perfüzyon Testi

Bu test çeşitli SpO_2 seviyelerinde ayarlanabilir amplitüd ayarlarıyla simüle edilmiş bir nabız hızı sağlamak üzere bir SpO_2 simülatörü kullanır. Modül en düşük elde edilebilir puls amplitüdü (%0,3 modülasyon) ile SpO_2 için ISO 80601-2-61 ile uyumlu doğruluğu sürdürmelidir.



Ek D. İndirme Talimatı

Lütfen ölçüm tablosundan verileri indirmek ve verileri anlaşılması kolay bir Excel hesap tablosuna dönüştürmek üzere aşağıdaki talimatı kullanın.

1. USB-A diski Tango M2 monitörüne yerleştirin (monitörün USB-A diskini tanıması birkaç dakika sürebilir).
2. Gezinme oklarınızı ve seçme tuşunuzu kullanarak Ana Menü kısmına gidin ve Measurement Table (Ölçüm Tablosu) kısmına gidip Tuşuna basın.
3. Download Data (Verileri İndir) kısmına gidin ve Anahtarı Seç kısmına basın.
4. Download in Progress (İndirme Devam Ediyor) mesajı belirecektir; bu tamamlandığında Download Complete (İndirme Tamamlandı) mesajı görülecektir. Size 2 seçenek verilecektir, bunların birincisi ölçüm tablosunu silmektir (bunu verileri flash diskinize her indirdiğinizde yapmanızı öneriyoruz) ve ikincisi çıkmaktır. Çıkmak için Seç Tuşuna basın. Artık USB-A Diskini çıkartabilirsiniz.
5. USB-A Diskini PC'nize takın. Pencere açıldığında Results (Sonuçlar) adlı bir dosya olacaktır. Bu dosyayı açın.
6. Dosya içinde tanınması gereken bir belge olacaktır. Başında yıl, sonrasında ay ve tarih ve diğer tanımlayıcılar bulunacaktır; YYYYAAAGG##### şeklinde görülebilir. Bu, Tango M2'nizden alınan her yeni KB veri setinin benzersiz tanımlayıcısıdır – tanımlayıcınız olarak sadece tarih koduyla ilgilenmeniz yeterlidir. Sonraki adıma geçmek için kapatın. Bu Tango M2'nizden yeni aldığınız verilerdir

Tango M2 Verilerinin Excel'de Formatlanması

Bu veri setini bir Excel dosyası olarak açmak için lütfen şu adımları izleyin:

1. Windows işletim sisteminde Microsoft Office Excel seçeneğini açın (boş bir Excel Çalışma Sayfası belgesi açılması gerekir).
2. Office Düğmenize gidin (buradan üzerinde çalıştığınız belgeyi açmak, kaydetmek veya yazdırmak mümkündür), üstüne tıklayın ve Open (Aç) seçin.
3. Look In (Şurada Bak) sütununda "My Computer" (Bilgisayarım) kısmını seçin
4. USB-A diskinin takılı olduğu sürücüyü seçmeniz gerekecektir (yukarıdaki sürücüyle aynı olması gerekir). Artık Results (Sonuçlar) adlı dosyayı görebileceksiniz
5. Results (Sonuçlar) adlı dosyalara tıklayın. PC'nizin ayarlarına bağlı olarak Tango M2'den alınan bilgilerin görüntülenebilmesi için bu pencerenin en altına gidip "Files of Type (Dosya Tipi)", "All Files (Tüm Dosyalar) (*.*)" seçmeniz gerekebilir.

6. Tango M2'den USB-A diskine yüklediğiniz dosyayı seçin ve Open (Aç) kısmına tıklayın.
7. Bir pencere açılıp, açmak istediğiniz dosyanın dosya uzantısında belirtilenden farklı bir formatta olduğunu belirtecektir. Belgeyi açmak isteyip istemediğinizi sorunca yes (evet) seçin.
8. Yeni bir pencere açılıp sizi 3 Metin İçe Aktarma Adımından geçirir. 1. pencerede Delimited (Ayrılmış) seçin (zaten seçili olabilir) ve File Origin (Dosya Kökeni) olarak Unicode [UTF-8] kullanın ve sonra Next (Sonraki) kısmına tıklayın. 2. pencerede Tab and Comma (Sekme ve Virgöl) seçin (Tab (Sekme) zaten seçili olabilir) ve Next (Sonraki) kısmına tıklayın. Sonraki pencerede General (Genel) seçin (zaten seçili olabilir) ve Finish (Bitir) kısmına tıklayın.
9. Excel Çalışma Sayfanız artık kolay görüntüleme için sütunlar ve sıralar şeklinde formatlanacaktır.



SunTech Medical[®]
Brilliant Blood Pressure Solutions™

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 ABD
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Faks: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
İngiltere
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Faks: + 44 (0) 1865.884.235



www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiogda Technology Park
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110,
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Satış)
+ 86-755-29588665 (Servis)
Faks: + 86-755-2958 8829
www.CN.SunTechMed.com

ETL CLASSIFIED



Intertek
IPMS
MEDICAL
ELECTRICAL
EQUIPMENT



0413

80-0055-10-MO-RevA